

CAJA DE FUSIBLES DEL HABITÁCULO

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
1	5	Café	Receptor de radiofrecuencias (RF), sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS). Calefactor auxiliar. Consola del techo delantera.
2	-	-	-
3	15	Azul	Faros antiniebla.
4	-	-	-
5	5	Café	Módulo de barra de remolque.
6	5	Café	Relé de encendido.
7	20	Amarillo	Techo solar. Persiana.
8	10	Rojo	Centro de mensajes.
9	5	Café	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
10	5	Café	Cinturones de seguridad activos delanteros.
11	10	Rojo	Luz de marcha atrás del remolque.
12	-	-	-
13	-	-	-
14	5	Café	Interruptor del freno.
15	30	Verde	Luneta térmica. Filtro de radiofrecuencia (RF).
16	10	Rojo	Nevera del compartimento portaobjetos.
17	5	Café	Módulo de acceso sin llave del vehículo (KVM).
18	-	-	-
19	5	Café	Módulo de control del motor (ECM).
20	10	Rojo	Calefacción del volante.
21	10	Rojo	Interruptor de descenso de pendientes. Interruptor del control dinámico de estabilidad (DSC), control de climatización de los asientos. Peaje (solo vehículos de Singapur). Testigo de desactivación del airbag del acompañante.

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
22	5	Café	Interruptor electrónico de la transmisión. Módulo de control de la transmisión automática. Caja de transferencia, diferencial trasero. Interruptor de Terrain Response.
23	5	Café	Luces interiores.
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	10	Rojo	Luces de posición del remolque.
28	20	Amarillo	Techo solar. Persiana.
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Café	Sensor de lluvia. Sensor de luz ambiente.
32	25	Blanco	Puerta del conductor.
33	20	Amarillo	Asientos con climatización dual.
34	10	Rojo	Actuador eléctrico de la tapa del depósito de combustible.
35	-	-	-
36	5	Café	Sirena autoalimentada.
37	20	Amarillo	Módulo de acceso sin llave del vehículo (KVM).
38	15	Azul	Limpiaparabrisas delantero.
39	25	Blanco	Puerta trasera izquierda.
40	5	Café	Visualización en pantalla táctil. Grupo de interruptores de la puerta del conductor. Mandos de climatización trasera.
41	5	Café	Módulo de puerta de acceso.
42	30	Verde	Asiento eléctrico del conductor.
43	15	Azul	Lavaluneta.
44	25	Blanco	Puerta trasera derecha.
45	30	Verde	Asiento eléctrico del acompañante.
46	30	Verde	Asiento eléctrico del conductor.

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
47	10	Rojo	Asiento eléctrico del acompañante.
48	5	Café	Barra de remolque eléctrica.
49	5	Café	Sistema de iluminación delantera adaptativa (unidad del lado derecho).
50	5	Café	Sistema de iluminación delantera adaptativa (unidad del lado izquierdo).
51	5	Café	Interruptores montados en el volante.
52	20	Amarillo	Toma de corriente auxiliar (compartimento portaobjetos).
53	15	Azul	Toma de corriente auxiliar (maletero).
54	15	Azul	Toma de corriente auxiliar trasera (lado derecho).
55	20	Amarillo	Toma de corriente auxiliar trasera (lado izquierdo).
56	10	Rojo	Sistemas de retención suplementarios (SRS).
57	10	Rojo	Luz de la guantera. Luces de la consola del techo delantera. Sensor de empañado del parabrisas.
58	25	Blanco	Puerta del pasajero.
59	10	Rojo	Cerradura de apertura/cierre del portón trasero eléctrico.
60	5	Café	Módulo de ocupación del asiento.
61	5	Café	Unidad de antena del sistema inmovilizador.
62	10	Rojo	Módulo de control del sistema de climatización.
63	20	Amarillo	Encendedor delantero.
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Café	Conector de diagnóstico.
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-