Fermare il veicolo non appena le condizioni di sicurezza lo consentono e controllare e rabboccare il liquido dei freni se necessario. Se la spia rimane accesa, prima di proseguire richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

## FRENO DI STAZIONAMENTO (ROSSA)



Si illumina quando il freno di stazionamento è correttamente inserito. Se la spia lampeggia, è stato rilevato un guasto. Rivolgersi urgentemente a un tecnico qualificato.

#### **BATTERIA IN CARICA (ROSSA)**



Si accende per il controllo delle lampadine quando si inserisce l'accensione e si spegne una volta che il motore si è avviato.

Se la spia rimane accesa o se si accende durante la guida, indica la presenza di un guasto nel sistema di carica della batteria. Rivolgersi urgentemente a un tecnico qualificato.

## **CINTURA DI SICUREZZA (ROSSA)**



La spia si accende, accompagnata da un segnale acustico, quando il veicolo è in movimento e la cintura di sicurezza di uno dei sedili anteriori occupati non è allacciata.

La spia si spegne una volta che le relative cinture di sicurezza sono state allacciate.

Nota: gli oggetti presenti sul sedile del passeggero anteriore potrebbero attivare la spia di avvertenza cintura di sicurezza non allacciata. Si consiglia di fissare eventuali oggetti posti sul sedile del passeggero anteriore usando la cintura di sicurezza. Vedere 33, USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA.

# AVVERTENZA DI USCITA DALLA CORSIA (ROSSA)



Se il sistema di avvertenza uscita corsia rileva che il veicolo ha sconfinato una delle linee di demarcazione della propria corsia di marcia, senza che sia stato attivato l'indicatore di direzione appropriato, la spia della corsia corrispondente si illumina in rosso. Tale segnalazione può essere accompagnata da una vibrazione del volante.

## MOTORE/TRASMISSIONE (AMBRA)



Si accende brevemente per il controllo lampadine quando si inserisce l'accensione.

Se la spia si accende quando il motore è in funzione, è presente un guasto relativo alle emissioni nel motore o nella trasmissione. Il veicolo può essere guidato, ma potrebbe passare in modalità di emergenza "limp home", con possibile riduzione delle prestazioni del motore. Rivolgersi a un tecnico specializzato non appena possibile.

Se la spia si accende quando il motore è in funzione, ridurre la velocità e rivolgersi urgentemente a un tecnico qualificato.

## **CANDELETTE (AMBRA)**



Si illumina quando l'accensione è inserita per indicare che le candelette sono attive.

## FRENI (AMBRA)



Si accende brevemente per il controllo lampadine quando si inserisce l'accensione.