

Nota: quando si sblocca la portiera del guidatore con il corpo della chiave, l'allarme continua a suonare finché la chiave Smart non sarà posizionata correttamente.

Nota: per ottenere una chiave Smart sostitutiva, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato Land Rover. A questo scopo, sarà necessario esibire un documento d'identità e il documento che dimostri la proprietà del veicolo al concessionario/riparatore autorizzato Land Rover. Informare immediatamente un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover in caso di furto o smarrimento di una chiave Smart.

9. Accesso/uscita senza chiave:

- Le maniglie esterne delle portiere hanno sensori di bloccaggio e di sbloccaggio distinti. Il sensore di sbloccaggio è situato sulla superficie interna della maniglia.

ENTRATA DA UN SOLO PUNTO/DA PIÙ PUNTI

Premendo il pulsante di sbloccaggio, si può sbloccare il veicolo in 2 modi diversi.

- Entrata da un solo punto: sblocca solo la portiera lato guidatore e lo sportellino del bocchettone di rifornimento carburante. È necessario premere una seconda volta per sbloccare le altre portiere e il portellone.
- Entrata da più punti: sblocca tutte le portiere, lo sportellino del bocchettone di rifornimento carburante e il portellone alla prima pressione.

Per passare dalla modalità di accesso da un singolo punto alla modalità di accesso da più punti (o viceversa), premere contemporaneamente i tasti di bloccaggio e sbloccaggio per 3 secondi. I lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte per confermare la modifica.

Tale funzione può essere impostata anche tramite il menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: se quando viene sbloccato il veicolo si sente un segnale acustico di avvertenza, è stato rilevato un "errore di bloccaggio". Potrebbe essere presente un guasto a uno dei sensori allarme. Rivolgersi al più presto a un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.

APERTURA GLOBALE

Tenere premuto il tasto di sbloccaggio per 3 secondi per sbloccare il veicolo e aprire tutti i cristalli.

Per annullare l'apertura globale, premere uno dei pulsanti della chiave Smart oppure azionare gli interruttori del finestrino guidatore. Per interrompere l'apertura di un determinato cristallo, azionare il relativo alzacristalli.

Questa funzione può essere attivata/disattivata tramite il menu **Configuraz. veicolo** (vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**).

SISTEMA DI ACCESSO SENZA CHIAVE

Il sistema di accesso senza chiave permette di aprire il veicolo a condizione che una chiave Smart si trovi nel raggio di 1 metro (3 piedi) dalla maniglia della portiera o dall'interruttore esterno del portellone.