

- Il selettore delle marce non si trova in posizione di parcheggio (P).
- Il freno di stazionamento non è inserito (è rilasciato) – a seconda del mercato.



Salvo diversa disposizione di legge, è possibile fare disabilitare o abilitare le luci diurne da un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.

SPEGNIMENTO RITARDATO DEI FARI

Questa funzione è attiva ogni volta che si lascia il comando fari in posizione **AUTO** con l'accensione disinserita. I fari rimangono accesi per un massimo di 240 secondi.

Nota: questo intervallo di tempo può essere modificato dal menu **Configuraz. veicolo** (vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**).

ASSISTENZA ABBAGLIANTI

Questa funzione attiva e disattiva automaticamente gli abbaglianti in specifiche condizioni di illuminazione della strada e in assenza di luci proiettate da altri veicoli. Il sistema è attivo solo quando la luce ambiente scende al di sotto di un livello predefinito.

Nota: si consiglia di non utilizzare l'assistenza abbaglianti durante la guida fuoristrada.

Vedere **58, ASSISTENZA ABBAGLIANTI (VERDE)**.

Affinché l'assistenza abbaglianti si attivi, è necessario che il comando illuminazione sia posizionato su **AUTO**, con i fari anabbaglianti selezionati. Vedere **60, COMANDO DELLE LUCI**.

Il sistema si attiva solo quando il veicolo raggiunge i 40 km/h (25 mph). Il sistema si disattiva quando la velocità del veicolo scende al di sotto di 24 km/h (15 mph).

Per selezionare manualmente gli abbaglianti, spostare normalmente la leva sulla relativa posizione. Per tornare all'assistenza abbaglianti, riportare la leva sulla posizione centrale.

Per forzare manualmente il passaggio dagli abbaglianti agli anabbaglianti, tirare la leva in posizione di lampeggio, annullando in tal modo l'assistenza abbaglianti. Per tornare all'assistenza abbaglianti, spingere la leva in posizione degli abbaglianti, quindi riportarla in posizione centrale.

Per disattivare l'assistenza abbaglianti, ruotare il comando illuminazione dalla posizione **AUTO** alla posizione fari inseriti.

Questa funzione può essere disattivata/attivata tramite il menu **Configuraz. veicolo** (vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**).

L'assistenza abbaglianti potrebbe essere influenzata dalle condizioni di seguito indicate:

- *Segnaletica stradale con elevato potere riflettente.*
- *Utenti della strada poco illuminati, ad esempio ciclisti o pedoni.*
- *Condizioni atmosferiche avverse, ad esempio pioggia o nebbia.*
- *Sensore sporco od oscurato.*
- *Parabrezza sporco, danneggiato o appannato.*
- *Veicoli che sorraggiungono in senso opposto parzialmente oscurati da una barriera centrale.*

Nota: non è possibile fare affidamento sul sistema per attivare o disattivare gli abbaglianti in tutte le circostanze possibili. Il guidatore ha la responsabilità di verificare che i fari vengano sempre utilizzati correttamente.

Nota: assicurarsi che il sensore posizionato sul retro dello specchietto retrovisore non sia né bloccato né ostruito.