Schermo a sfioramento

Regol. orol.: consente di selezionare il formato a 12 o 24 ore per l'orologio. Impostare la ora corrente. Selezionare Data per cambiare data o modificare il formato della data. Selezionare Imposta per memorizzare le nuove impostazioni.

Nota: l'orologio può anche essere regolato dal display dell'ora dello schermo a sfioramento.

Scelte rapide del menu Home: selezionare delle voci dall'elenco visualizzato che potranno comparire come menu di scelta rapida nella schermata del Menu Home. Selezionare Canc. per deselezionare tutte le voci precedentemente evidenziate e disattivare la visualizzazione dei menu di scelta rapida nel Menu Home. In alternativa, toccare ciascuna voce evidenziata per deselezionarla.

Selezionare **Impostazione predefinita** per attivare la visualizzazione dei menu di scelta rapida predefiniti del veicolo.

Lingua: selezionare la lingua desiderata. Selezionare una voce maschile o femminile per i comandi vocali. Toccare Cambia per selezionare le opzioni alternative per le schermate relative a voce e testo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare.

Nota: alcune lingue non sono ancora disponibili sia per i testi delle schermate del sistema che per il sistema di comando vocale. In questo caso, sarà necessario selezionare una lingua a parte per il sistema di comando vocale.

Preselez. vol.: regola il volume per i sistemi disponibili (comunicati, assistenza al parcheggio, telefono, vivavoce, ecc.).

IMPOSTAZIONI VOCALI

 Comandi vocali: visualizza le categorie e i comandi vocali accettabili.

Premendo il tasto software i accanto a un comando si visualizzano i modi alternativi per pronunciare lo stesso comando.

- Etich. vocali: visualizza le categorie.
 Selezionare una categoria per gestire le etichette vocali per il sistema scelto. Vedere 82, IMPOSTAZIONI VOCALI.
- Guida: visualizza delle istruzioni generali sul sistema di comando vocale. Per avere istruzioni più dettagliate, selezionare Guida vocale (per annullare, usare la finestra a comparsa visualizzata o tenere premuto il tasto Voce).
- Preferenze: selezionare questa voce per modificare le impostazioni seguenti:
 - Profilo voce: il sistema di comando vocale può essere addestrato per migliorare le sue capacità di riconoscimento di una voce o di un accento particolare. L'impostazione predefinita è Standard. Per creare un profilo voce per Utente 1 o Utente 2, è necessario completare un programma di addestramento.

Per completare l'addestramento la prima volta, selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Risposta vocale: selezionare per attivare o disattivare (On/Off).
- Volume risposta: regolare utilizzando i tasti +/-. Non è possibile ridurre il volume a zero.
- Addestram.: selezionare per accedere al programma di addestramento del sistema di comando vocale, progettato per consentire al sistema di riconoscere meglio le caratteristiche vocali di un utente. Selezionare Utente 1 o Utente 2 e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere 188,

ADDESTRAMENTO.