

Regol. orol.: consente di selezionare il formato a **12** o **24** ore per l'orologio. Impostare la ora corrente. Selezionare **Data** per cambiare data o modificare il formato della data. Selezionare **Imposta** per memorizzare le nuove impostazioni.

Nota: *l'orologio può anche essere regolato dal display dell'ora dello schermo a sfioramento.*

Scelte rapide del menu Home: selezionare delle voci dall'elenco visualizzato che potranno comparire come menu di scelta rapida nella schermata del **Menu Home**. Selezionare **Canc.** per deselezionare tutte le voci precedentemente evidenziate e disattivare la visualizzazione dei menu di scelta rapida nel **Menu Home**. In alternativa, toccare ciascuna voce evidenziata per deselezionarla.

Selezionare **Impostazione predefinita** per attivare la visualizzazione dei menu di scelta rapida predefiniti del veicolo.

Lingua: selezionare la lingua desiderata. Selezionare una voce **maschile** o **femminile** per i comandi vocali. Toccare **Cambia** per selezionare le opzioni alternative per le schermate relative a voce e testo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare.

Nota: *alcune lingue non sono ancora disponibili sia per i testi delle schermate del sistema che per il sistema di comando vocale. In questo caso, sarà necessario selezionare una lingua a parte per il sistema di comando vocale.*

Preselez. vol.: regola il volume per i sistemi disponibili (comunicati, assistenza al parcheggio, telefono, vivavoce, ecc.).

IMPOSTAZIONI VOCALI

- **Comandi vocali:** visualizza le categorie e i comandi vocali accettabili. Premendo il tasto software **i** accanto a un comando si visualizzano i modi alternativi per pronunciare lo stesso comando.
- **Etich. vocali:** visualizza le categorie. Selezionare una categoria per gestire le etichette vocali per il sistema scelto. Vedere **82, IMPOSTAZIONI VOCALI**.
- **Guida:** visualizza delle istruzioni generali sul sistema di comando vocale. Per avere istruzioni più dettagliate, selezionare **Guida vocale** (per annullare, usare la finestra a comparsa visualizzata o tenere premuto il tasto Voce).
- **Preferenze:** selezionare questa voce per modificare le impostazioni seguenti:
 - **Profilo voce:** il sistema di comando vocale può essere addestrato per migliorare le sue capacità di riconoscimento di una voce o di un accento particolare. L'impostazione predefinita è **Standard**. Per creare un profilo voce per **Utente 1** o **Utente 2**, è necessario completare un programma di addestramento.

Per completare l'addestramento la prima volta, selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - **Risposta vocale:** selezionare per attivare o disattivare (**On/Off**).
 - **Volume risposta:** regolare utilizzando i tasti +/- . Non è possibile ridurre il volume a zero.
- **Addestram.:** selezionare per accedere al programma di addestramento del sistema di comando vocale, progettato per consentire al sistema di riconoscere meglio le caratteristiche vocali di un utente. Selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere **188, ADDESTRAMENTO**.