

- Tenere premuto per spegnere il sistema di intrattenimento posteriore.
2. Selezione schermo sinistro.
 3. Selezione schermo destro.
 4. Selezione della modalità video.
 5. Riepilogo della navigazione.
Solo Brasile: selezione della segmentazione 1:12 dello schermo.
 6. Sfoglia/elenco dei canali TV.
 7. Menu DVD.
 8. Brano/file/canale/stazione successivo.
 9. Brano/file/canale/stazione precedente.
 10. Riproduci/Pausa.
 11. Ripetere.
Solo Brasile: selezioni Ripeti e "Rosso".
 12. Informazioni.
Solo Brasile: selezioni Informazioni e "Giallo".
 13. Attivazione/disattivazione dei sottotitoli.
Solo Brasile: selezioni Sottotitoli on/off e "Verde".
 14. Premere per selezionare un flusso di dati TV disponibile.
 15. Attivazione/disattivazione del volume audio dell'abitacolo.
 16. Shuffle.
Solo Brasile: selezioni Casuale e "Blu".
 17. Riduzione/silenziamento del volume audio dell'abitacolo.
 18. Aumento del volume audio dell'abitacolo.
 19. **Indietro**: premere per tornare al menu precedente.
 20. Selezione della banda radio.
Solo Brasile: selezione Banda radio e selezione TV interattiva.
 21. Selezione della modalità audio.
 22. **OK**: premere per confermare la selezione.

23. Comando cursore: su*.
24. Comando cursore: destra*.
25. Comando cursore: giù*.
26. Comando cursore: sinistra*.

*Sono tasti multifunzione a seconda della modalità selezionata.

Il telecomando del sistema multimediale posteriore può essere utilizzato anche per commutare l'audio al sistema di altoparlanti del veicolo e alle cuffie del sistema multimediale posteriore. Per passare tra le due uscite, premere il tasto (15) sul telecomando del sistema multimediale posteriore.

UTILIZZO DELL'RSE

Per assicurarsi che il sistema reagisca alle selezioni effettuate, l'estremità superiore del telecomando deve essere rivolta verso la schermata dell'intrattenimento posteriore adeguata.

Per attivare il sistema, premere il tasto di accensione/spengimento del sistema di intrattenimento posteriore sul telecomando e subito dopo il tasto di selezione della schermata appropriata.

Quindi, selezionare il tasto della funzione audio o video desiderata. Le selezioni successive sul telecomando azioneranno l'ultimo sistema utente selezionato.

Per evitare il funzionamento accidentale del sistema utente sbagliato, si consiglia di selezionare sempre il sistema utente richiesto prima di effettuare qualsiasi altra selezione.

Nota: per evitare danni accidentali, riporre sempre il telecomando nell'apposito portatelecomando quando non è utilizzato.