

- Pressione breve:
 - Per scegliere la stazione preselezionata successiva.
 - Per selezionare il brano successivo sulla modalità audio prescelta - CD, MP3, ecc.
 - Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso l'alto l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica.
 - Per selezionare il canale TV successivo dell'elenco canali oppure il capitolo successivo del DVD.
 - Pressione lunga:
 - Per effettuare la ricerca automatica avanti sulla frequenza fino alla stazione radio successiva.
9. Premere per diminuire il volume relativo a una modalità audio.
10. **MODE** (modalità):
- Premere brevemente per scorrere tutte le modalità audio/video.
 - Esercitare una pressione lunga per scorrere le sottoselezioni delle modalità audio/video, ad esempio in Musica: iPod, Bluetooth, Multiletto CD e CD.
11. Ricerca indietro:
- Pressione breve:
 - Per scegliere la stazione preselezionata precedente.
 - Per selezionare il brano precedente o avviare la riproduzione del brano corrente nella modalità audio prescelta (CD, MP3, ecc.).
 - Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso il basso l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica.

- Per selezionare il canale TV precedente dell'elenco canali oppure il capitolo precedente del DVD.
- Pressione lunga:
- Per la ricerca automatica indietro sulla banda di frequenza fino alla stazione radio successiva.

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA AUDIO

Per visualizzare il menu audio/video, premere il tasto **AUDIO VIDEO** oppure il tasto funzione **Impost. audio** sullo schermo a sfioramento.

Per regolare le impostazioni audio:

1. Toccare i tasti funzione + o - per regolare i bassi, gli acuti o il subwoofer.
2. Se è installato il sistema **Meridian Surround**, toccare **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** oppure selezionare **Stereo** per disattivare il sistema surround sound.
3. Se è installato il sistema **Meridian Signature Reference**, selezionare **3D surround** e toccare **DPLIIZ**, **DTS Neo:X**, **Meridian Trifield 3D** per attivare la modalità surround 3D.

Nota: le opzioni Surround sound non sono disponibili in alcune modalità per le quali il Surround sound è impostato automaticamente.

Per regolare il bilanciamento e il livello sonoro:

