Panoramica del sistema audio/video

- Pressione breve:
- Per scegliere la stazione preselezionata successiva.
- Per selezionare il brano successivo sulla modalità audio prescelta - CD, MP3,
- Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso l'alto l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica
- Per selezionare il canale TV successivo dell'elenco canali oppure il capitolo successivo del DVD.
- Pressione lunga:
- Per effettuare la ricerca automatica avanti sulla frequenza fino alla stazione radio successiva.
- **9.** Premere per diminuire il volume relativo a una modalità audio.

10. MODE (modalità):

- Premere brevemente per scorrere tutte le modalità audio/video.
- Esercitare una pressione lunga per scorrere le sottoselezioni delle modalità audio/video, ad esempio in Musica: iPod, Bluetooth, Multilettore CD e CD.

11. Ricerca indietro:

- Pressione breve:
- Per scegliere la stazione preselezionata precedente.
- Per selezionare il brano precedente o avviare la riproduzione del brano corrente nella modalità audio prescelta (CD, MP3, ecc.).
- Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso il basso l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica.

- Per selezionare il canale TV precedente dell'elenco canali oppure il capitolo precedente del DVD.
- Pressione lunga:
- Per la ricerca automatica indietro sulla banda di frequenza fino alla stazione radio successiva.

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA AUDIO

Per visualizzare il menu audio/video, premere il tasto **AUDIO VIDEO** oppure il tasto funzione **Impost. audio** sullo schermo a sfioramento.

Per regolare le impostazioni audio:

- 1. Toccare i tasti funzione + o per regolare i bassi, gli acuti o il subwoofer.
- Se è installato il sistema Meridian Surround, toccare DPLIIx, DTS Neo:6, Meridian Trifield oppure selezionare Stereo per disattivare il sistema surround sound.
- 3. Se è installato il sistema Meridian Signature Reference, selezionare 3D surround e toccare DPLIIz, DTS, Neo:X, Meridian Trifield 3D per attivare la modalità surround 3D.

Nota: le opzioni Surround sound non sono disponibili in alcune modalità per le quali il Surround sound è impostato automaticamente.

Per regolare il bilanciamento e il livello sonoro:

