

Se la spia si accende dopo che il motore si è avviato o durante la marcia, sospettare l'usura delle pastiglie dei freni o un guasto al sistema del servofreno di emergenza (EBA).

Il veicolo può ancora essere guidato, purché con cautela, ma si consiglia di rivolgersi urgentemente a un tecnico qualificato.

## CONTROLLO DINAMICO DELLA STABILITÀ (DSC) (AMBRA)



Lampeggia quando il DSC è attivo.

In caso di guasti, rimane accesa e il centro messaggi visualizza **DSC NON DISPONIBILE**. Il veicolo può ancora essere guidato, ma senza l'assistenza del sistema DSC. Rivolgersi a un tecnico specializzato non appena possibile.

## CONTROLLO DINAMICO DELLA STABILITÀ (DSC) DISINSERITO (AMBRA)



Si illumina quando viene disinserito il DSC. Verrà emesso un segnale acustico e sul centro messaggi verrà visualizzato un messaggio di conferma.

## SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO (ABS) (AMBRA)



Si accende brevemente per il controllo lampadine quando si inserisce l'accensione.

Se la spia rimane accesa o se si accende durante la guida, nel sistema ABS è presente un guasto. Guidare con cautela, evitando di frenare a fondo, e richiedere urgentemente l'intervento di un tecnico qualificato.

## AIRBAG (AMBRA)



Si accende per il controllo delle lampadine quando si inserisce l'accensione e si spegne una volta che il motore si è avviato.

Se la spia si accende durante la guida, è presente un guasto al sistema degli airbag. Rivolgersi a un tecnico specializzato non appena possibile.

## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ANTERIORE ADATTATIVO (AMBRA)



Si accende quando nel sistema è presente un guasto. I fari continueranno a funzionare, ma questa funzione non potrà essere utilizzata correttamente. Rivolgersi a un tecnico specializzato non appena possibile.

## FENDINEBBIA POSTERIORI (AMBRA)



Si accende quando sono accesi i fendinebbia posteriori.

## SPIA BASSO LIVELLO CARBURANTE (AMBRA)



Si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento non appena possibile.

La freccia mostra su quale lato del veicolo individuare il tappo del bocchettone di rifornimento del carburante.

## LIMITATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ (AMBRA)



Si accende quando il limitatore automatico di velocità è attivo.