

Gli specchietti possono essere regolati e ripiegati quando l'accensione è inserita e per un massimo di 5 minuti dopo il disinserimento dell'accensione, a condizione che non venga aperta la portiera del guidatore.

Premere il tasto appropriato per selezionare lo specchietto da regolare (la spia luminosa del tasto si illumina), quindi usare il joystick per regolare il vetro dello specchietto.



I concessionari/riparatori autorizzati possono configurare gli specchietti in modo che si ripieghino automaticamente quando si blocca il veicolo e ritornino nella posizione originale quando il veicolo viene sbloccato.

**Nota:** se gli specchietti sono stati ripiegati usando gli interruttori, essi non torneranno nella posizione originale allo sbloccaggio del veicolo.

## INCLINAZIONE DEGLI SPECCHIETTI IN RETROMARCIA

Quando si seleziona la retromarcia, gli specchietti retrovisori esterni si regolano automaticamente, offrendo un migliore angolo di visualizzazione per la retromarcia.

L'esatta posizione inclinata può essere regolata quando gli specchietti si trovano già in tale posizione. Alla successiva selezione della retromarcia, verrà selezionata la nuova posizione appena regolata.

Se si sposta il selettore marce in una posizione diversa da quella della retromarcia, gli specchietti retrovisori tornano alla posizione precedente.

**Nota:** se la velocità del veicolo supera 7 km/h (4 mph) in retromarcia, gli specchietti tornano nella normale posizione di guida per fornire una visibilità migliorata.

La funzione di inclinazione automatica in retromarcia degli specchietti può essere attivata o disattivata attraverso il menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.