


9. **AUTO:** premere per mantenere automaticamente il comfort nell'abitacolo in base alla temperatura selezionata.
 10. Tasto hardware **CLIMATIZZAZIONE.** Scelta rapida per l'accesso diretto al menu di comando del sistema di climatizzazione sullo schermo a sfioramento.
 11. Controllo della temperatura: impostazioni individuali per conducente/passeggero.
 12. Programma di sbrinamento massimo.
 13. Programma livello massimo di aria condizionata (raffreddamento).
 14. Parabrezza termico: il parabrezza termico si attiva per un periodo di tempo prestabilito.
 15. Lunotto termico: il lunotto termico si attiva per un periodo di tempo prestabilito.
-  Non applicare etichette sul lunotto termico. Non raschiare e non usare materiali abrasivi per pulire la superficie interna del lunotto.
16. Aria condizionata.
 17. Ricircolo aria: per attivare il ricircolo di aria di durata predefinita. Tenere premuto per attivare il ricircolo di aria bloccato (continuo). Per annullare il ricircolo di aria, premere nuovamente il tasto.
Nota: l'uso prolungato alle basse temperature può provocare l'appannamento dei cristalli.
 18. Comando della velocità del ventilatore. In modalità manuale, la selezione della velocità corrente è indicata nello schermo integrato sul comando della velocità del ventilatore. Per disattivare il comando della climatizzazione, ruotare completamente l'interruttore in senso antiorario, fermarsi, quindi ruotarlo nuovamente in senso antiorario.

Nota: una spia dell'interruttore si accende quando la funzione è selezionata.

Nota: per contribuire a mantenere sbrinati i cristalli, chiudere il diffusore livello viso centrale e il flusso aria dai diffusori livello viso esterni verso i finestrini.

Nota: il sistema di comando della climatizzazione elimina l'umidità dall'aria e deposita l'acqua in eccesso sotto il veicolo. L'eventuale formazione di pozzanghere è una condizione normale e non deve destare preoccupazione.

La climatizzazione temporizzata controlla il riscaldatore ausiliario opzionale e può essere impostata dal menu **Funzioni extra.** Vedere **87, IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA.**

RICIRCOLO AUTOMATICO

Se è montato un sensore di qualità dell'aria, il sistema di climatizzazione monitora la presenza di inquinanti nell'aria esterna e, se questi raggiungono un determinato livello, seleziona il ricircolo. Questa funzione è attiva solo se selezionata dal menu **Impostazioni.** Anche la sensibilità del ricircolo può essere modificata nel menu **Impostazioni.** Vedere **85, SENSORE DI QUALITÀ DELL'ARIA.**

Premere il tasto di ricircolo per disattivare il ricircolo automatico.

SENSORE DI QUALITÀ DELL'ARIA

La sensibilità del sensore di qualità dell'aria può essere regolata tramite lo schermo a sfioramento:

1. Selezionare **Impostazioni** dal menu **Clima.**
2. Toccare i tasti funzione Bassa, Media o Alta sullo schermo a sfioramento per selezionare la sensibilità desiderata.