

carrozzeria.....	241
cinture di sicurezza.....	243
dopo la guida fuoristrada.....	241
getti lavavetro.....	233
pelle.....	242
protezioni airbag.....	243
sensori di parcheggio.....	132
sottoscocca.....	241
Pulizia dell'abitacolo.....	242
protezioni airbag.....	243
Pulizia della carrozzeria.....	241
Pulizia della pelle.....	242
Pulizia del sottoscocca.....	241
Pulizia del veicolo	
abitacolo.....	242
dopo la guida fuoristrada.....	241
getti lavavetro.....	233
protezioni airbag.....	243
sensori di parcheggio.....	132
sottoscocca.....	241
Punti di ancoraggio (bagagli).....	97
Punti di ancoraggio (ISOFIX).....	42
Punti di ancoraggio ISOFIX.....	42
Punti di interesse (PDI).....	209
PDI.....	210
ricerca.....	210

Q

Quadro strumenti.....	51, 243
gamma carburanti.....	54
indicatore manutenzione.....	54
menu.....	52
computer di bordo.....	52
configurazione del veicolo.....	52
display strumentazione.....	52
funzioni di guida.....	52
messaggi di avvertenza.....	52
spie.....	55
test spie.....	55
unità di misura dei display.....	54

R

Radio	
comandi.....	165
comandi DAB.....	167
DAB	
impostazioni.....	168
stazioni.....	169
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	166
Radio DAB	
gruppi.....	169
impostazioni.....	168
RDS	
TMC	
icone.....	211
panoramica.....	211
Recupero	
disinserimento della posizione di parcheggio	
della trasmissione.....	291
fuoristrada.....	292
occhioni di traino.....	289
traino su quattro ruote.....	293-294
trasporto.....	292
Recupero del veicolo	
bloccasterzo.....	9
disinserimento della posizione di parcheggio	
della trasmissione.....	291
fuoristrada.....	292
occhioni di traino.....	289
traino su quattro ruote.....	293-294
trasporto del veicolo.....	292
Registrazione	
dati di servizio.....	295
dati eventi.....	295
Registrazione dati del veicolo.....	295
Registrazione dei dati.....	295
Registrazione dei dati eventi.....	295
Reimpostazione dei cristalli.....	239
Retrovisori	
comandi per il conducente.....	
Riavviamento in marcia.....	111
Riavvio del motore con il veicolo in	
movimento.....	111

Ricetrasmittitore porta	
assistenza.....	76
cancellazione di tutte le programmazioni.....	75
meccanismo di apertura porta garage.....	74
programmazione.....	74
programmazione del meccanismo di apertura porta garage.....	74
programmazione di dispositivi a codice variabile.....	75
programmazione di un singolo tasto.....	76
Ricircolo automatico.....	85
Riconoscimento dei segnali del traffico.....	130
Rifornimento	
benzina.....	219
contenuto di zolfo del diesel.....	221
diesel.....	220
esaurimento del carburante.....	221
etanolo.....	219
metanolo.....	220
MTBE.....	220
percentuale di ottano.....	219
precauzioni di sicurezza.....	219
sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante.....	222
Rilevamento guado	
comandi.....	156
Rilevamento veicolo in avvicinamento.....	72
Rimorchio	
collegamenti elettrici.....	101
manovra	
telecamere.....	159
oscillazioni.....	101
pesi	
pesi massimi.....	100
Rimozione della ruota di scorta.....	283
Rimozione di un poggiatesta.....	29
Ripristino della velocità e della modalità accodamento (ACC).....	146
Ripristino delle impostazioni predefinite di navigazione.....	208
Riscaldamento del volante.....	31
Riscaldamento e ventilazione.....	84
anteriori.....	84
batterie del telecomando.....	89
climatizzazione temporizzata.....	86
comandi per il conducente.....	
comandi telecomando climatizzazione temporizzata.....	89
posteriori.....	90
ricircolo automatico.....	85
riscaldatore alimentato a carburante.....	86
sedili riscaldati e raffreddati.....	86
utilizzo del telecomando.....	88
Riscaldatore alimentato a carburante.....	86
Riscaldatore ausiliario.....	86
Risintonizzazione automatica sistema dati radio.....	166
Rodaggio.....	227
Rotazione delle ruote.....	120
Ruota di scorta.....	283
utilizzo dei cunei di arresto ruote.....	284
Ruote e pneumatici	
allineamento delle ruote.....	308
appiattimenti.....	271
catene da neve.....	273
contrassegni sulle pareti degli pneumatici.....	267
controllo delle pressioni dopo una riparazione.....	280
degrado dovuto all'invecchiamento.....	271
kit di riparazione.....	277
manutenzione degli pneumatici.....	268
normative indiane.....	273
pneumatici invernali.....	272
pressioni.....	269
procedura di riparazione.....	278
riparazione di una foratura.....	277
riparazione sicura delle forature.....	277
ruotino di scorta per uso temporaneo.....	276
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	276
sostituzione di uno pneumatico.....	276
sostituzioni.....	271
spia TPMS.....	58
TPMS.....	274
utilizzo del kit di riparazione.....	278
valvole.....	271
velocità nominali per gli pneumatici.....	268