

1. Smontaggio dell'unità delle luci posteriori. Vedere **237, RIMOZIONE DEL GRUPPO OTTICO POSTERIORE.**
2. Rimuovere i 5 fissaggi del paraurti.
3. Tirare il paraurti con un movimento delicato e uniforme per sganciare gli 8 fermagli dal pannello del parafrangente.



Non esercitare una forza eccessiva, in quanto potrebbe causare danni al veicolo.

**Nota:** è necessario effettuare solo un movimento limitato per consentire l'accesso alla parte posteriore dell'unità dei fendinebbia.

4. Per rimuovere il portalampada, premere verso l'interno le alette esterne dell'unità in plastica nera e tirare il portalampada per estrarlo dall'alloggiamento.
5. Per staccare il portalampada dal connettore elettrico, spingere prima verso l'alto il dispositivo di fissaggio del connettore.
6. Premere il meccanismo di rilascio e allo stesso tempo tirare per staccare il connettore dal portalampada.

**Nota:** all'interno del portalampada sono presenti tre linguette di posizionamento. Quando si monta una nuova lampadina, le linguette devono essere allineate correttamente con il connettore.

La procedura di montaggio è l'inverso della procedura di smontaggio. Assicurarsi che il dispositivo di fissaggio del connettore sia spinto verso il basso e che la lampadina sia posizionata saldamente all'interno dell'alloggiamento del fendinebbia.

## POSIZIONE DI SERVIZIO DEI TERGICRISTALLI

Prima di sostituire una spazzola dei tergicristalli anteriori, i bracci dei tergicristalli devono essere impostati in posizione di parcheggio nel periodo invernale. Vedere **67, POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE.**

**Nota:** la chiave Smart deve restare a bordo del veicolo durante la sostituzione delle spazzole dei tergicristalli.

## REIMPOSTAZIONE DEI CRISTALLI

È necessario reimpostare i cristalli se la batteria si scarica o viene scollegata oppure l'alimentazione elettrica è stata interrotta.

Procedere alla reimpostazione come indicato di seguito:

1. Chiudere completamente il cristallo.
2. Rilasciare l'interruttore, sollevarlo nella posizione di chiusura e mantenerlo in questa posizione per 1 secondo.
3. Ripetere la procedura per ciascun cristallo.

## REIMPOSTAZIONE DEL TETTUCCIO

Se la batteria è scollegata o se viene interrotta l'alimentazione con il tettuccio parzialmente aperto, potrebbe essere necessario eseguire una nuova taratura.

Una volta ricollegata la batteria o ripristinata l'alimentazione, ritrarre il tettuccio procedendo come segue.

1. Inserire l'accensione.
2. Con il tettuccio e le tendine chiusi, premere la parte anteriore dell'interruttore tetto e tenerlo in questa posizione per 20 secondi. Vedere **77, CRISTALLI ELETTRICI.**

3. Trascorsi 20 secondi, il tettuccio inizierà a muoversi. Rilasciare l'interruttore. Entro 5 secondi, premere e tenere premuta la parte anteriore dell'interruttore tetto fino a quando il tettuccio e le tendine non completano il ciclo di apertura/chiusura.

**Nota:** *la tendina si apre per prima e si chiude per ultima.*

4. Quando il tettuccio si ferma, rilasciare l'interruttore.

A questo punto, è possibile azionare il tettuccio normalmente.