

Un'icona di avvertenza color ambra (1) lampeggia in corrispondenza del rispettivo specchietto retrovisore esterno e viene emesso un segnale acustico per indicare la presenza di un veicolo in movimento. La schermata della telecamera posteriore (2) o del parcheggio assistito (3) mostrano anche un'avvertenza in corrispondenza dei lati pertinenti della schermata stessa. Per passare dalla schermata della telecamera posteriore a quella del sistema parcheggio assistito, toccare l'immagine della telecamera o l'icona **Telecamera posteriore** corrispondente.

Il sistema può essere attivato o disattivato tramite il menu del quadro strumenti. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**. Quando il sistema RTD è disattivato, una spia puntiforme color ambra (4) viene visualizzata su entrambi gli specchietti retrovisori esterni.

SENSORI DI RILEVAMENTO TRAFFICO IN RETROMARCIA

Il sistema RTD viene automaticamente disattivato se uno dei sensori viene oscurato parzialmente o completamente. Il pallino della spia color ambra si accende sugli specchietti retrovisori esterni e sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio **Sensore traffico in retromarcia** ostruito.

Verificare che non ci sia niente sul paraurti posteriore e che questi sia sgombro da ghiaccio, brina, neve, fango o sporczia.

Se viene rilevato un guasto in un sensore radar, una spia puntiforme color ambra compare sugli specchietti retrovisori esterni e sul centro messaggi viene visualizzato **Rilevamento traffico in retromarcia non disponibile**.

***Nota:** anche se il guasto rilevato riguarda il sensore radar su un solo lato del veicolo, l'intero sistema viene disattivato. Se il guasto è temporaneo, il sistema riprende a funzionare correttamente dopo aver spento e riacceso il motore.*

In caso di guasto, consultare il proprio concessionario/riparatore autorizzato.