

impostazioni audio.....	161
licenza.....	162
radio DAB	
comandi.....	167
impostazioni.....	168
stazioni.....	169
riproduzione dei dispositivi portatili.....	174
risintonizzazione automatica delle	
stazioni.....	166
sostituzione del dispositivo portatile.....	176
visualizzazione a schermo intero.....	180
Avviamento con batteria ausiliaria.....	254
Avviamento d'emergenza	
collegamento dei cavi.....	252
collegamento di un dispositivo di ausilio	
all'avviamento.....	254
Avviamento del motore.....	110
funzione di riserva per l'avviamento senza	
chiave.....	111
mancato avviamento.....	112
Avviamento dopo una collisione.....	295
Avvio della guida vocale del sistema di	
navigazione.....	206
Azionamento a distanza	
sospensioni pneumatiche.....	124

B

Bagagliaio	
copertura del vano di carico.....	96
divisore e guide.....	99
punti di ancoraggio.....	97
Barra di traino	
dimensioni dei punti di montaggio.....	108
Barra di traino ad azionamento elettrico.....	103
Batteria	
avviamento con batteria ausiliaria.....	254
carica.....	254
collegamento dei cavi.....	252
simboli di avvertenza.....	252
sistema di monitoraggio.....	254
sostituzione.....	254
spia.....	56
utilizzo di un dispositivo di ausilio	
all'avviamento.....	254

Batteria del veicolo	
collegamento dei cavi.....	252
simboli di avvertenza.....	252
sistema di monitoraggio della batteria.....	254
sostituzione.....	254
Benzina	
tipi di carburante.....	219
Bloccaggio	
alla partenza.....	9
bloccaggio di emergenza.....	18
chiusura globale.....	16
con chiave di emergenza.....	18
doppia chiusura.....	14
errore di bloccaggio.....	17
in caso di emergenza.....	18
senza chiave.....	15
serrature e leve di sbloccaggio delle	
portiere.....	17
singolo.....	14
Bloccaggio alla partenza.....	9
Bloccaggio automatico.....	9
Bloccaggio con chiave di emergenza.....	18
Bloccaggio interno.....	17
Bloccaggio senza chiave.....	15
Bloccasterzo.....	32
Bluetooth	
abbinamento	
tramite telefono.....	192
compatibilità.....	191
dispositivi portatili	
abbinamento.....	175
riproduzione.....	174
telefono.....	190
abbinamento.....	192
icone.....	193
panoramica.....	190
rubrica.....	194
sicurezza.....	191

C

Cambio	
automatico.....	116
cambio gamma.....	119
cambio gamma a veicolo fermo.....	118

comandi per il conducente.....	
disinserimento d'emergenza della posizione di parcheggio.....	291
guida in discesa.....	118
indicatori di cambio gamma.....	118
modalità di emergenza "limp home".....	119
spia cambio marcia.....	58
Cambio a levetta.....	118
Cambio di gamma.....	118-119
Cambio di un telefono collegato.....	193
Cambio gamma	
indicatori.....	118
Cambio gamma a veicolo fermo.....	118
Cambio gamma bassa	
selezione gamma alta in movimento.....	119
Canale messaggi sul traffico (TMC).....	213
Candelette	
spia.....	56
Capacità.....	302
Carburante e rifornimento.....	222
acqua nel carburante.....	223
benzina.....	219
capacità del serbatoio.....	223
consumo.....	225
contenuto di zolfo del diesel.....	221
diesel.....	220
dispositivo di protezione da errato rifornimento.....	223
esaurimento.....	221
etanolo.....	219
metanolo.....	220
metil butilico terziario etere (MTBE).....	220
percentuale di ottano.....	219
precauzioni di sicurezza.....	219
sportellino del bocchettone di rifornimento.....	222
sportellino del bocchettone di rifornimento carburante.....	222
Carica della batteria del veicolo.....	254
Casa (navigazione).....	208
Catene da neve.....	273
Chiamata di emergenza	
collegamento InControl.....	196
Chiamata di emergenza SOS	
collegamento remoto InControl.....	196
Chiave Smart	
chiusura singola.....	14
sostituzione della batteria.....	13
trasmettitori.....	309
Chiusura del cofano vano motore.....	231
Chiusura globale.....	16
Cinture di sicurezza.....	33, 243
controlli.....	36
pretensionatori.....	36
regolazione.....	33
sicurezza.....	35
spia.....	56
spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	37
Climatizzazione temporizzata.....	86
batterie del telecomando.....	89
comandi telecomando aggiuntivi.....	89
programmazione.....	87
utilizzo del telecomando.....	88
Codice postale	
immissione della destinazione.....	208
Cofano vano motore	
apertura.....	231
chiusura.....	231
Collegamento dei cavi.....	252
Collegamento di dispositivi ausiliari.....	174
Comandi	
panoramica.....	
posizione di guida.....	
Comandi dati funzione ECO.....	115
Comandi per il conducente.....	
Comandi radio DAB.....	167
Comandi sul volante	
limitatore di velocità.....	141
telefono.....	194
Comando della climatizzazione	
comandi per il conducente.....	
Comando di climatizzazione	
anteriori.....	84
batterie del telecomando.....	89
climatizzazione temporizzata.....	86
comandi telecomando climatizzazione temporizzata.....	89

posteriori.....	90	registrazione della voce.....	188
ricircolo automatico.....	85	Computer di bordo.....	53
riscaldatore alimentato a carburante.....	86	consumo di carburante.....	53
sedili riscaldati e raffreddati.....	86	contachilometri parziale.....	54
utilizzo del telecomando.....	88	gamma carburanti.....	54
Comando di climatizzazione anteriore.....	84	reimpostazione.....	53
ricircolo automatico.....	85	velocità media.....	53
Comando di climatizzazione posteriore.....	90	Condensa (fari).....	62
Comando velocità di crociera.....	142	Condizioni di guida gravose.....	228
allarme avanti nel sistema ACC.....	148	Conformità UE (sistema di navigazione).....	218
controllo velocità adattativo.....	143	Consumo di benzina.....	225
errori di rilevamento del fascio radar del sistema ACC.....	147	Consumo di carburante.....	225
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	145	cicli combinati.....	226
frenata di emergenza con il sistema ACC.....	150	ciclo extra-urbano.....	226
malfunzionamento del controllo velocità adattivo.....	148	ciclo urbano.....	226
modalità accomodamento.....	144	Contagiri.....	51
modalità di accodamento del sistema ACC.....	144	Controllo della pressione degli pneumatici dopo una riparazione.....	280
modifica della distanza del sistema ACC.....	145	Controllo della stabilità	
ripristino della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	146	disattivazione.....	120
ripristino della velocità impostata nel sistema ACC.....	146	DSC.....	120
spia.....	59	attivazione.....	121
suggerimenti per la guida con il sistema ACC.....	146	Controllo del rilascio in salita Gradient Release Control	
utilizzo del sistema ACC.....	143	rilascio freni in salita.....	155
Comando vocale.....	187	Controllo dinamico della stabilità (DSC).....	120
addestramento al sistema.....	188	attivazione.....	121
categorie di navigazione PDI.....	189	disattivazione.....	120
etichette vocali.....	188	spia DSC attivo.....	57
guida.....	188	spia DSC disattivo.....	57
impostazioni		Controllo guida in discesa.....	154
addestramento vocale.....	82	controllo del rilascio freni.....	155
elenco dei comandi.....	82	messaggi di avvertenza.....	155
etichette vocali.....	82	spia.....	59
guida al funzionamento.....	82	temperatura dei freni.....	155
preferenze.....	82	Controllo pressione (pneumatici)	
		controllo dopo una riparazione.....	280
		Controllo trazione	
		attivazione.....	121
		disattivazione.....	120
		Controllo velocità adattativo.....	143
		allarme avanti.....	148
		assistenza accodamento.....	145
		disinserimento automatico.....	146