

È possibile aggiungere contemporaneamente tragitti diversi per registrare un viaggio più lungo o rimuoverli insieme. Premendo il pulsante per oltre 1 secondo quando vengono visualizzati i valori della memoria di viaggio **Auto** relativi a distanza, velocità media e consumo medio di carburante, sullo schermo vengono visualizzati i messaggi **Aggiungere ultimo viaggio** o **Rimuovere ultimo viaggio**. Premendo il tasto per oltre 1 secondo, le informazioni relative all'ultimo tragitto vengono aggiunte o rimosse dal tragitto corrente e viene visualizzato il nuovo totale. Questa operazione può essere effettuata ogni volta che lo si desidera prima del disinserimento dell'accensione.

CONTACHILOMETRI PARZIALE

Distanza percorsa dall'ultimo azzeramento della memoria. Il valore massimo consentito è di 9999,9 (chilometri o miglia). Se tale distanza viene superata, il computer viene azzerato automaticamente.

AUTONOMIA

Questa voce indica la distanza prevista, in miglia o chilometri, che il veicolo potrebbe ancora percorrere con il carburante rimasto, presupponendo che il consumo di carburante e lo stile di guida rimangano costanti.

VISUALIZZAZIONE METRICA / IMPERIALE / MISTA

È possibile cambiare l'unità di misura dei valori visualizzati dal computer di bordo tra sistema metrico, imperiale o misto dal menu **Computer di bordo** del centro messaggi. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

***Nota:** la visualizzazione della temperatura può essere selezionata in °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) indipendentemente dall'unità di misura metrica o imperiale.*

SPIA DEL TAGLIANDO

Attraverso il centro messaggi si riceve la segnalazione, sotto forma di distanza ancora da percorrere o tempo rimasto, che sta per giungere il momento di effettuare un intervento di manutenzione periodico. Una volta superati la distanza o il tempo, il display visualizza un valore negativo (-) per indicare che è stata superata la data prevista per l'intervento di manutenzione.

Possono essere visualizzate una o entrambe le scadenze dell'intervento di manutenzione periodico (distanza e tempo).