

## USO DEL PARCHEGGIO AUTOMATICO

Quando si seleziona il parcheggio in parallelo o perpendicolare, il sistema valuta le dimensioni di qualsiasi potenziale spazio di parcheggio mentre il veicolo procede in avanti.

**Nota:** affinché il sistema di parcheggio automatico funzioni correttamente, mantenere una distanza di 0,5 - 1,5 metri (1,6 - 4,9 piedi) tra il veicolo e la fila di veicoli parcheggiati/oggetti fra i quali si desidera parcheggiare.

**Nota:** alla prima attivazione, l'assistenza al parcheggio cerca uno spazio sul lato del veicolo corrispondente al lato passeggero. Per cercare uno spazio sul lato del guidatore, azionare l'indicatore di direzione su tale lato.

**Nota:** la funzione di ricerca automatica del sistema di parcheggio automatico si attiva a velocità inferiori a 30 km/h (18 mph). Quando viene attivato il parcheggio automatico, è possibile che sia già stato oltrepassato uno spazio di parcheggio. Per individuare uno spazio di parcheggio superato sull'altro lato del veicolo azionare l'indicatore di direzione su tale lato.

Quando viene rilevato uno spazio adatto, viene emesso un breve tono di conferma e sul display del centro messaggi viene visualizzato un messaggio.

**Nota:** se il parcheggio automatico rileva altri veicoli troppo vicini su entrambi i lati dello spazio di parcheggio, la manovra di parcheggio viene annullata anche se lo spazio è sufficientemente largo. Il conducente può quindi disattivare il sistema di parcheggio automatico e provare a parcheggiare manualmente.

Quando si seleziona la funzione Uscita dal parcheggio, lo spazio intorno al veicolo viene valutato. Se è possibile effettuare una manovra di uscita, sul centro messaggi vengono visualizzate le istruzioni.



Non eseguire una manovra di uscita dal parcheggio fino alla visualizzazione del messaggio **Marcia avanti con cautela** sul centro messaggi.

**Nota:** la funzione Uscita dal parcheggio funziona solo se il veicolo è stato parcheggiato in parallelo. La funzione Uscita dal parcheggio non consente manovre da uno spazio di parcheggio perpendicolare.

**Nota:** affinché la funzione Uscita dal parcheggio possa funzionare correttamente, il veicolo deve essere parcheggiato in uno spazio dove gli altri veicoli oppure oggetti sono:

- Parcheggiati davanti al veicolo.
- Parcheggiati davanti o dietro al veicolo.

Per tutte e 3 le funzioni di parcheggio automatico, seguire le istruzioni visualizzate sul centro messaggi fino al completamento della manovra di parcheggio o uscita dal parcheggio.

**Nota:** se la velocità del veicolo supera i 5 km/h (3 mph) durante la manovra di parcheggio automatico, viene visualizzato un messaggio di avvertenza fino a quando la velocità del veicolo non scende al di sotto dei 5 km/h (3 mph). Se la velocità del veicolo supera i 7 km/h (4 mph), il parcheggio automatico viene disattivato.

Se viene rilevato un guasto, viene emesso un segnale acustico continuo e sul centro messaggi viene visualizzato un messaggio. Rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

## LIMITAZIONI DEL SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATICO



**Il sistema di parcheggio automatico è una funzione che va ad integrare e non a sostituire uno stile di guida sicuro e attento. Il guidatore è sempre responsabile e deve quindi garantire manovre in retromarcia sicure.**

Il sistema di parcheggio automatico può fornire risultati imprecisi nei seguenti casi: