

Nota: la chiave Smart potrebbe non essere rilevata qualora si trovi in un contenitore metallico oppure se dovesse essere schermata da un dispositivo con un display LCD retroilluminato, ad esempio uno smartphone, un laptop (inclusa la borsa per il trasporto), una console per videogiochi, ecc. Tenere la chiave Smart lontano da questi dispositivi quando si esegue l'accesso senza chiave o l'avviamento senza chiave.

Nota: è sufficiente che il guidatore abbia su di sé la chiave Smart, oppure che questa sia chiusa in una scatola o valigetta non metallica. Non è necessario esporla o maneggiarla.

Per accedere al veicolo, è sufficiente tirare la maniglia della portiera. L'allarme viene disinserito e le portiere sbloccate in base alle impostazioni correnti del sistema di accesso/sbloccaggio (entrata da un solo punto o da più punti). I lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte a conferma dell'avvenuto sbloccaggio. Gli specchietti retrovisori esterni con ripiegamento elettrico tornano nella posizione normale (se abilitati).

Nota: se l'impostazione corrente del sistema antifurto è l'entrata da un solo punto e viene aperta per prima una portiera diversa da quella del guidatore, allora verranno sbloccate tutte le portiere.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ABITACOLO

Quando viene aperta la portiera utilizzando la chiave Smart o il sistema di accesso senza chiave, il sistema elettrico del veicolo passa alla modalità di accesso all'abitacolo. Entrano così in funzione i seguenti sistemi:

- Memoria delle posizioni di guida.
- Regolazione del sedile e del piantone dello sterzo.
- Luci abitacolo e luci esterne.

- Centro messaggi.
- Presa di alimentazione ausiliaria.

BLOCCASTERZO

Il bloccasterzo elettrico si blocca/sblocca a ogni volta che il veicolo viene bloccato/sbloccato.

In caso di malfunzionamento del bloccasterzo, sul centro messaggi viene visualizzato un messaggio. Se si verifica tale condizione:

1. Dal sedile del guidatore, bloccare e quindi sbloccare il veicolo con la chiave Smart.
2. Provare di nuovo a sbloccare il bloccasterzo ruotando delicatamente il volante verso sinistra e verso destra, bloccando e sbloccando il veicolo con la chiave Smart.
3. Se il problema persiste, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato.

BLOCCAGGIO PORTIERE ALLA PARTENZA

Il bloccaggio alla partenza blocca automaticamente tutte le portiere quando il veicolo è in movimento. Questa funzione può essere attivata/disattivata tramite il menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: premendo il pulsante di sbloccaggio o bloccaggio sulla portiera del guidatore o del passeggero anteriore dopo che si è verificato il bloccaggio alla partenza, quest'ultimo viene escluso per il viaggio corrente. Vedere **17, SERRATURE E LEVE DI SBLOCCAGGIO DELLE PORTIERE**.