




8. Mentre è in funzione il sistema di navigazione, toccare lo schermo per ripetere l'ultima istruzione di navigazione impartita. Durante una telefonata, l'aspetto dell'icona cambia. Toccare questo tasto per terminare la chiamata.
9. Toccare per regolare l'orario/la data.
10. Toccare per scorrere le modalità audio/video. Se è installata la modalità di doppia visualizzazione, questa icona cambia e il tasto consente di accedere a tale modalità.
11. Toccare o premere per selezionare il menu **Phone**.
12. Premere per selezionare il menu **Funzioni extra**.
13. Toccare per selezionare un menu di scelta rapida predefinito (se attivo). Utilizzare i menu **Impostazioni** e **Sistema** per attivare/disattivare, scegliere o cambiare i menu visualizzati nel **Menu Home**. Vedere **81, IMPOSTAZIONI SISTEMA**.

USO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

-  In caso di uso prolungato dello schermo a sfioramento, tenere sempre acceso il motore. In caso contrario la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi, impedendo l'avviamento del motore.
-  Evitare di versare o spruzzare liquidi sullo schermo a sfioramento.

Nota: non indossare guanti quando si utilizza lo schermo a sfioramento.

CURA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

-  Non usare detergenti abrasivi per pulire lo schermo a sfioramento. Per conoscere i prodotti detergenti approvati, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Selezionare **Impostazioni** dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento. La schermata **Impostazioni** contiene le seguenti opzioni:

- Schermo.
- Sistema.
- Voce.
- Audio.
- Assistenza conversazione.

IMPOSTAZIONI SCHERMO

Pop-up volume: visualizza l'attivazione/disattivazione di una finestra a comparsa per la regolazione del volume.

Screensaver: consente di modificare lo screensaver.

Spegn. predef.: è possibile impostare le schermate di selezione dei sottomenu in modo che tornino al **Menu principale** dopo un periodo di tempo predefinito.

Tema: cambia l'aspetto dei tasti funzione dello schermo a sfioramento.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

Feedback pulsante: selezionare per attivare o disattivare il tono di conferma dei tasti software.