

- Per aprire la tendina parasole gradualmente, premere leggermente la parte posteriore dell'interruttore e rilasciare.
- Per chiudere la tendina parasole gradualmente, premere leggermente la parte anteriore dell'interruttore e rilasciare.
- Per aprire o chiudere completamente la tendina parasole con un singolo tocco, premere con decisione la parte anteriore o posteriore dell'interruttore e rilasciare.

4. Interruttore tettuccio panoramico:

- ⓘ Se possibile, rimuovere eventuale neve, ghiaccio, detriti e foglie dal meccanismo del tettuccio panoramico prima di chiuderlo. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe danneggiare il meccanismo del tettuccio panoramico.
- Per inclinare il tetto, premere leggermente la parte posteriore dell'interruttore.
- A partire dalla posizione inclinata, premere leggermente la parte posteriore dell'interruttore per aprire il tetto gradualmente. Per aprire completamente il tetto con un singolo tocco, premere con decisione la parte posteriore dell'interruttore.
- Per riportare il tetto gradualmente in posizione inclinata, premere leggermente la parte anteriore dell'interruttore. Per chiudere completamente il tetto, premere di nuovo la parte anteriore dell'interruttore. Per chiudere completamente il tetto con un singolo tocco, premere con decisione la parte anteriore dell'interruttore.

Nota: dopo il disinserimento dell'accensione, il tettuccio funziona ancora per 30 secondi, ma a condizione che non venga aperta nessuna delle portiere anteriori.

MECCANISMO ANTI-INTRAPPOLAMENTO



Prima di chiudere un cristallo o il tettuccio, verificare che nessuno dei passeggeri abbia introdotto una parte del corpo in una posizione dove potrebbe restare intrappolata. Anche in presenza del sistema anti-intrappolamento, esiste sempre il rischio di gravi lesioni o incidenti anche mortali.

La protezione anti-intrappolamento arresta il movimento del cristallo o del tettuccio se viene rilevata la presenza di un ostacolo o di resistenza al movimento. Controllare il cristallo o il tettuccio e la relativa apertura, e rimuovere eventuali ostacoli (ad esempio ghiaccio, ecc.).

Se fosse ancora necessario sollevare il cristallo o chiudere il tettuccio, per escludere la funzione procedere come segue:

1. Provare a chiudere il cristallo/tettuccio; la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa il cristallo/apre il tettuccio leggermente.
2. Entro dieci secondi provare nuovamente a sollevare il cristallo/chiudere il tettuccio: la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa il cristallo/apre il tettuccio leggermente.
3. Provare a chiudere il cristallo/tettuccio per la terza volta, questa volta tenendo l'interruttore nella posizione di chiusura. Tenere premuto l'interruttore fino alla chiusura completa.

Nota: se questa procedura non consente di rimuovere l'ostruzione, può essere necessario reimpostare il funzionamento dei cristalli.

Vedere **239, REIMPOSTAZIONE DEI CRISTALLI.**

Nota: il meccanismo anti-intrappolamento del tettuccio funziona diversamente e non richiede alcuna reimpostazione se attivato. Vedere **239, REIMPOSTAZIONE DEL TETTuccio.**