


- ! Se il livello del liquido è al di sotto del segno **MIN**, non avviare il motore in quanto si rischia di danneggiare gravemente il sistema Dynamic Response.
- ! In presenza di un'evidente diminuzione del livello di liquido, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato.
- ! Se la perdita di liquido è lenta, si può rabboccare il serbatoio fino al contrassegno di livello massimo in modo da poter guidare il veicolo fino a un'officina per fare eseguire un controllo. Si consiglia, tuttavia, di rivolgersi a un tecnico qualificato prima di guidare il veicolo.
- ! Se esiste il rischio che il liquido fuoriuscito entri in contatto con una superficie calda, ad esempio lo scarico, non cercare di raggiungere l'officina di riparazione guidando il veicolo.

Controllare e rabboccare il liquido con il motore spento e a freddo. Vedere **245, UBICAZIONI DEI BOCCHETTONI DI RIFORNIMENTO LIQUIDI**.



Il livello del liquido deve trovarsi tra i contrassegni **MIN** e **MAX**.

## RABBOCCO DEL LIQUIDO DEL SISTEMA DYNAMIC RESPONSE

- ! Il liquido del sistema Dynamic Response danneggia le superfici vernicate. Tamponare immediatamente con un panno assorbente l'eventuale liquido rovesciato e lavare l'area con una miscela di shampoo per autoveicoli e acqua.
  - ! Non riempire il serbatoio al di sopra del segno **MAX**.
1. Pulire il tappo del bocchettone di rifornimento prima di rimuoverlo, al fine di evitare l'ingresso di sporco nel serbatoio.
  2. Rimuovere il tappo del bocchettone di rifornimento carburante.
  3. Utilizzando il liquido approvato, rabboccare il serbatoio fino a quando il livello del liquido non è compreso tra i contrassegni **MIN** e **MAX**. Vedere **300, LUBRIFICANTI E LIQUIDI**.
  4. Rimontare il tappo del bocchettone di rifornimento.