

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO MOTORE

❗ Controllare l'olio motore settimanalmente. Se si dovesse rilevare un calo significativo o improvviso del livello dell'olio, rivolgersi a un tecnico qualificato.

❗ Se viene visualizzato il messaggio **PRESSIONE OLIO MOTORE BASSA**, spegnere il motore non appena sia possibile farlo in condizioni di sicurezza e rivolgersi a un tecnico qualificato. Non avviare il motore fino a quando la causa non sarà stata corretta.

Prima di controllare il livello dell'olio assicurarsi che:

- Il veicolo sia parcheggiato in piano.
- L'olio motore abbia raggiunto la temperatura di esercizio (l'olio deve essere molto caldo).
- Il motore sia stato spento da 10 minuti. Il sistema non fornisce un valore preciso fino a quando il livello dell'olio non si è stabilizzato.

A questo punto è possibile controllare il livello dell'olio, procedendo come segue:

1. Disinserire l'accensione (non avviare il motore). Vedere **110, INSERIMENTO DELL'ACCENSIONE**.
2. Assicurarsi che sia selezionata la posizione di parcheggio (**P**).
3. Selezionare **Menu Manutenz.** dal menu del quadro strumenti. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.
4. Selezionare il **display del livello dell'olio**: sul gruppo strumenti viene visualizzato lo stato corrente del livello dell'olio e le indicazioni per il rabbocco.
5. Eseguire il rabbocco secondo l'indicazione.

L'indicatore mostra il livello dell'olio. I messaggi a destra del manometro avvertono circa gli eventuali interventi necessari.



Se il livello dell'olio è compreso nel normale intervallo di funzionamento, viene visualizzato il messaggio **Livello olio motore OK**. Non aggiungere altro olio al motore.

Se il livello dell'olio è inferiore all'intervallo di funzionamento richiesto, viene visualizzato un messaggio indicante la quantità di olio da aggiungere, ad esempio **Aggiungere 0,5 litri**. Aggiungere la quantità di olio indicata.

Se viene visualizzato il messaggio **Livello olio motore Livello eccessivo**, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato. Non guidare il veicolo perché questo potrebbe causare seri danni al motore.

Se viene visualizzato il messaggio **Livello olio motore Livello insufficiente**, aggiungere 1,5 litri (2,6 pinte) di olio, quindi ricontrollare il livello.

Se viene visualizzato il messaggio **Livello olio motore Non disponibile**, il livello dell'olio si sta stabilizzando. Disinserire l'accensione, attendere 10 minuti, quindi ricontrollare il display del livello dell'olio.

Se viene visualizzato il messaggio **GUASTO SISTEMA MONITORAGGIO LIVELLO OLIO MOTORE**, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato.