Luci abitacolo

 Luci di lettura posteriori: toccare brevemente la lente del sensore per attivarle/disattivarle.

Nota: per completare l'operazione, spostare il dito ad almeno 20 mm (0,8 pollici) dalla lente.

- 8. Luci di cortesia posteriori: comandate tramite impostazione della luce abitacolo anteriore.
- Luci vano di carico: si accendono automaticamente quando il portellone è aperto. A condizione che la modalità Auto non sia disattivata

INTENSITÀ DELLE LUCI DELL'ABITACOLO

Mentre le luci esterne sono accese, è possibile regolare l'intensità dell'illuminazione strumenti. Vedere **344, COMANDI PER LA GUIDA**, Controllo illuminazione strumenti.

LUCE AMBIENTE

Tramite lo schermo a sfioramento è possibile regolare il colore e l'intensità della luce ambiente a LED. Mentre si effettuano le modifiche dallo schermo a sfioramento, è necessario che le luci esterne siano accese. Vedere 83, FUNZIONI EXTRA.

MODALITÀ DI EMERGENZA STEALTH

La modalità di emergenza Stealth abbassa il livello di illuminazione dell'abitacolo per facilitare la guida notturna. È possibile abilitare la modalità di emergenza Stealth tramite il menu Funzioni extra dello schermo a sfioramento. Vedere 83, FUNZIONI EXTRA.

Una volta abilitata, la modalità di emergenza Stealth viene attivata spegnendo lo schermo a sfioramento tramite il pulsante on/off. Vedere 80, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO. Se al momento dello spegnimento dello schermo a sfioramento sussistono le condizioni notturne, i livelli minimi di luminosità dell'illuminazione dell'abitacolo e della retroilluminazione del quadro strumenti si riducono automaticamente. È possibile disabilitare la modalità di emergenza Stealth quando le condizioni notturne non sussistono più o se lo schermo a sfioramento viene riacceso.

Nota: il comando dell'illuminazione dell'abitacolo non funziona quando è attiva la modalità di emergenza Stealth. Vedere 344, COMANDI PER LA GUIDA.