

7. Luci di lettura posteriori: toccare brevemente la lente del sensore per attivarle/disattivarle.
Nota: per completare l'operazione, spostare il dito ad almeno 20 mm (0,8 pollici) dalla lente.
8. Luci di cortesia posteriori: comandate tramite impostazione della luce abitacolo anteriore.
9. Luci vano di carico: si accendono automaticamente quando il portellone è aperto. A condizione che la modalità Auto non sia disattivata.

INTENSITÀ DELLE LUCI DELL'ABITACOLO

Mentre le luci esterne sono accese, è possibile regolare l'intensità dell'illuminazione strumenti. Vedere **344, COMANDI PER LA GUIDA**, Controllo illuminazione strumenti.

LUCE AMBIENTE

Tramite lo schermo a sfioramento è possibile regolare il colore e l'intensità della luce ambiente a LED. Mentre si effettuano le modifiche dallo schermo a sfioramento, è necessario che le luci esterne siano accese. Vedere **83, FUNZIONI EXTRA**.

MODALITÀ DI EMERGENZA STEALTH

La modalità di emergenza Stealth abbassa il livello di illuminazione dell'abitacolo per facilitare la guida notturna. È possibile abilitare la modalità di emergenza Stealth tramite il menu **Funzioni extra** dello schermo a sfioramento. Vedere **83, FUNZIONI EXTRA**.

Una volta abilitata, la modalità di emergenza Stealth viene attivata spegnendo lo schermo a sfioramento tramite il pulsante on/off. Vedere **80, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**. Se al momento dello spegnimento dello schermo a sfioramento sussistono le condizioni notturne, i livelli minimi di luminosità dell'illuminazione dell'abitacolo e della retroilluminazione del quadro strumenti si riducono automaticamente. È possibile disabilitare la modalità di emergenza Stealth quando le condizioni notturne non sussistono più o se lo schermo a sfioramento viene riaccesso.

*Nota: il comando dell'illuminazione dell'abitacolo non funziona quando è attiva la modalità di emergenza Stealth. Vedere **344, COMANDI PER LA GUIDA**.*