Avviamento del motore

3. Premere e rilasciare il tasto **START/STOP** del motore

Una volta che il motore si è avviato, è possibile rilasciare il pedale del freno se le condizioni di sicurezza lo consentono.

Se la chiave Smart non viene riconosciuta o se il motore continua a non avviarsi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

SE IL MOTORE NON SI AVVIA

Nota: Se il motore non inizia a girare per avviarsi quando si preme il tasto **START/STOP** e il veicolo ha subito recentemente una collisione, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Assicurarsi che il pedale del freno non sia premuto. Inserire l'accensione (vedere 110, INSERIMENTO DELL'ACCENSIONE) e controllare le spie sul quadro strumenti e i messaggi di avvertenza visualizzati sul centro messaggi. Vedere 51, GRUPPO STRUMENTI. Se necessario, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Disinserire l'accensione.

Per ripristinare il sistema di allarme, utilizzare una chiave Smart valida per bloccare e sbloccare il veicolo. Vedere 5, SBLOCCAGGIO DEL VEICOLO.

Nota: le seguenti informazioni sono valide solo per i veicoli con motore a benzina.

Se il motore continua a non avviarsi:

- 1. Assicurarsi che all'interno del veicolo sia presente una chiave Smart valida.
- Tenere premuto il tasto START/STOP del motore fino all'accensione delle spie.
- 3. Premere il pedale del freno a fondo.
- **4.** Assicurarsi che il cambio sia in posizione di parcheggio (**P**) o folle (**N**).

- Procedendo lentamente, premere a fondo il pedale dell'acceleratore, quindi mantenerlo premuto in posizione completamente abbassata.
- Premere e rilasciare il tasto START/STOP del motore. Il motore inizia a girare per avviarsi.
- 7. Quando il motore si avvia, rilasciare il pedale dell'acceleratore.

Una volta che il motore si è avviato, è possibile rilasciare il pedale del freno se le condizioni di sicurezza lo consentono.

Se il motore continua ancora a non avviarsi, o se non inizia a girare, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.