

USCITA DEL CONDUCENTE

Per evitare che il veicolo possa essere lasciato inavvertitamente nella condizione di guida, il veicolo rileva se il conducente non è presente e disinserisce l'accensione automaticamente.

Se viene selezionata la modalità di marcia (**D**) o Sport (**S**), la funzione di uscita del conducente disinserisce l'accensione del veicolo se:

- La cintura di sicurezza del conducente è slacciata.
- Viene rilasciato il pedale del freno.

Se viene selezionata la posizione di folle (**N**) o parcheggio (**P**), la funzione di uscita del conducente disinserisce l'accensione se la cintura di sicurezza del conducente è slacciata.

Una volta che l'accensione è stata disinserita, è possibile bloccare il veicolo. Per ulteriori informazioni, vedere **14, CHIUSURA SINGOLA**.