

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ANTERIORE ADATTATIVO (AFS)

Quando si affronta una curva con i fari anabbaglianti accesi, l'AFS regola i fasci dei fari in modo da offrire una migliore illuminazione nella direzione di marcia.

L'AFS viene disattivato nei seguenti casi:

- Quando viene selezionata la retromarcia.
- Il veicolo sia fermo.
- Quando sono accese le luci diurne.

Se viene rilevato un guasto, i fari tentano di spostarsi in posizione centrale e rimangono in tale posizione. Si accenderà quindi la spia AFS per indicare che è presente un guasto. Vedere **57, SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ANTERIORE ADATTATIVO (AMBRA)**.

FARI - GUIDA ALL'ESTERO

I fari sono dotati di una configurazione fascio di luce che elimina la necessità di regolazioni meccaniche delle luci o di aggiunte di decalcomanie esterne.

Per configurare il sistema Assistenza abbaglianti in base al senso di marcia, procedere come segue:

1. Utilizzando il comando menu sul volante, selezionare **Configuraz. veicolo** tramite il menu del quadro strumenti.
2. Selezionare **Assist. Abbaglianti**.
3. Selezionare **Guida a sinistra** o **Guida a destra**, per il senso di marcia interessato.

FARI - CONDENZA

In presenza di determinate condizioni atmosferiche può verificarsi l'appannamento dei vetri dei fari. Questa condizione non influisce sulle prestazioni dei fari e viene eliminata durante il loro normale funzionamento.