Luci esterne

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ANTERIORE ADATTATIVO (AFS)

Quando si affronta una curva con i fari anabbaglianti accesi, l'AFS regola i fasci dei fari in modo da offrire una migliore illuminazione nella direzione di marcia.

L'AFS viene disattivato nei seguenti casi:

- Quando viene selezionata la retromarcia.
- Il veicolo sia fermo.
- Quando sono accese le luci diurne.

Se viene rilevato un guasto, i fari tentano di spostarsi in posizione centrale e rimangono in tale posizione. Si accenderà quindi la spia AFS per indicare che è presente un guasto. Vedere 57, SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ANTERIORE ADATTATIVO (AMBRA).

FARI - GUIDA ALL'ESTERO

I fari sono dotati di una configurazione fascio di luce che elimina la necessità di regolazioni meccaniche delle luci o di aggiunte di decalcomanie esterne.

Per configurare il sistema Assistenza abbaglianti in base al senso di marcia, procedere come seque:

- Utilizzando il comando menu sul volante, selezionare Configuraz. veicolo tramite il menu del quadro strumenti.
- 2. Selezionare Assist. Abbaglianti.
- 3. Selezionare Guida a sinistra o Guida a destra, per il senso di marcia interessato.

FARI - CONDENSA

In presenza di determinate condizioni atmosferiche può verificarsi l'appannamento dei vetri dei fari. Questa condizione non influisce sulle prestazioni dei fari e viene eliminata durante il loro normale funzionamento.