

# Meccanismo di apertura porta garage

## RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO DEL MECCANISMO DI APERTURA PORTA GARAGE

Per programmare un dispositivo su un tasto già programmato in precedenza:

1. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura porta garage preprogrammato desiderato per un minimo di 20 e un massimo di 30 secondi, finché la spia non inizia a lampeggiare.
2. Senza rilasciare il tasto dello specchietto retrovisore, tenere il telecomando a una distanza compresa tra circa 50 e 150 mm (tra 2 e 6 pollici) dal ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore, tenendo la spia luminosa in vista.
3. Eseguire il punto 3 della **Programmazione**.

## PROGRAMMAZIONE CANCELLI DI INGRESSO

La tecnologia di alcuni cancelli d'ingresso richiede che si prema e si riprema il tasto del telecomando (ciclicamente) ogni 2 secondi nel corso della programmazione.

Continuare a tenere premuto il tasto desiderato dello specchietto retrovisore mentre si preme ciclicamente il tasto del telecomando, fino a quando la spia non lampeggia rapidamente.

## INFORMAZIONI E ASSISTENZA



Per ragioni di sicurezza, si raccomanda di riazzerare i tasti del ricetrasmittitore programmati quando si vende o si rottama il veicolo.

Per informazioni sulla gamma disponibile di prodotti e accessori compatibili o per ottenere assistenza, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato o contattare HomeLink tramite il sito Web.

***Nota:** conservare il telecomando originario per riutilizzarlo in futuro e riprogrammarlo nel caso, ad esempio, si acquisti un nuovo veicolo.*

***Nota:** il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero annullare il diritto da parte dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.*