

Sistema di parcheggio automatico

- Variazione delle dimensioni e della forma degli spazi di parcheggio dopo che il sistema ha eseguito la misurazione.
 - Ad esempio, per la presenza di marciapiedi irregolari o ricoperti di foglie, neve, ecc.
 - Quando il veicolo viene utilizzato per trasportare un carico che sporge oltre il perimetro del veicolo.
 - Il veicolo è stato riparato o alterato in modo non approvato dal concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.
 - Il veicolo è stato dotato di ruote o pneumatici non omologati o in presenza di usura eccessiva degli pneumatici.
 - Uno dei veicoli parcheggiati ha un'attrezzatura collegata come ad esempio piattaforme, spazzaneve o gru idrauliche di dimensioni ridotte.
 - Lo spazio di parcheggio si trova in un angolo o in curva.
 - I sensori sono sporchi o ricoperti di fango, ghiaccio o neve.
 - In caso di nebbia, pioggia o neve.
 - Su fondi stradali sconnessi come ad esempio sulla ghiaia.
 - In presenza di una barra o un gancio di traino.
 - È collegato un rimorchio.
- Nota:** in caso di collegamento di un rimorchio alla presa rimorchio approvata da Land Rover, il sistema di assistenza parcheggio viene disabilitato.
- Se si incontra un ostacolo sottile o cuneiforme.
 - Se si incontra un ostacolo sopraelevato e/o sporgente, come ad esempio terrazzi o rami.
 - Se si incontra un ostacolo con spigoli o bordi appuntiti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL SISTEMA DI ASSISTENZA PARCHEGGIO

Il sistema di parcheggio automatico non ricerca uno spazio di parcheggio:

- Il sistema potrebbe non essere attivo.
- Il veicolo potrebbe procedere a una velocità superiore a 30 km/h (18 mph).
- I sensori potrebbero essere ricoperti o parzialmente oscurati da detriti, fango, ghiaccio o neve.

Il sistema di parcheggio automatico non rileva uno spazio di parcheggio:

- I sensori potrebbero essere ricoperti o parzialmente oscurati da detriti, fango, ghiaccio o neve.
- Lo spazio potrebbe non essere sufficientemente largo oppure sul lato opposto potrebbe non essere disponibile spazio sufficiente per eseguire la manovra.
- Il veicolo potrebbe essere stato condotto troppo lontano (più di 1,5 m [5 piedi]) dalla fila dei veicoli parcheggiati.
- Il veicolo potrebbe essere stato condotto troppo vicino (entro 41 cm [16 poll.]) alla fila dei veicoli parcheggiati.
- Il veicolo potrebbe essere stato azionato in retromarcia. Il sistema di parcheggio automatico ricerca lo spazio adeguato solo se è selezionata la posizione di marcia avanti (D).
- L'angolo di attacco potrebbe non essere adeguato.

Il sistema di parcheggio automatico non ha posizionato il veicolo in modo preciso all'interno dello spazio disponibile:

- 1 o più criteri di limitazione del sistema potrebbero essere stati soddisfatti. Vedere **139, LIMITAZIONI DEL SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATICO.**