

Per selezionare l'altezza normale, premere verso il basso l'interruttore di sollevamento/abbassamento (2) o aumentare la velocità al di sopra di 80 km/h (50 mph).

## MODALITÀ ESTESA

Se il veicolo viene sollevato (ad esempio, per mezzo di un martinetto) o riabbassato in condizioni fuoristrada estreme, il sistema viene impostato automaticamente in modalità Estesa. I simboli sull'interruttore di sollevamento/abbassamento lampeggiano e sul centro messaggi viene visualizzato **SOSPENSIONI IN MODALITÀ ESTESA**. Le sospensioni possono essere sollevate automaticamente per agevolare il superamento di un ostacolo.

Una volta raggiunta l'altezza della modalità estesa, il guidatore può richiedere un ulteriore sollevamento, se necessario. A tal fine, tenere premuto l'interruttore di sollevamento/abbassamento per più di 3 secondi mentre si preme il pedale del freno.

La modalità estesa viene annullata premendo verso il basso l'interruttore di sollevamento/abbassamento (2) o quando la velocità del veicolo conferma che la carrozzeria non è più sollevata o ribassata.

**Nota:** la modalità estesa non può essere selezionata manualmente.

## ALTEZZA DI ACCESSO

Per selezionare l'altezza di accesso, premere verso il basso l'interruttore di sollevamento/abbassamento (2). Se le sospensioni si trovano all'altezza fuoristrada, premere due volte verso il basso l'interruttore di sollevamento/abbassamento. Sul display messaggi viene visualizzato il messaggio **SELEZIONATA ALTEZZA DI ACCESSO**. L'altezza di accesso può essere selezionata a qualsiasi velocità ma la modifica non sarà effettiva fino a quando la velocità non viene ridotta. La selezione di accesso viene annullata se la velocità del veicolo non viene rallentata in modo adeguato entro 1 minuto.

**Nota:** l'altezza di accesso è selezionabile fino a 1 minuto dopo il disinserimento dell'accensione, a condizione che non sia stata aperta la portiera del guidatore.

La guida normale riporterà automaticamente le sospensioni dall'altezza di accesso all'impostazione precedentemente selezionata.

L'altezza normale può essere selezionata premendo verso l'alto l'interruttore di sollevamento/abbassamento (1).

## ALTEZZA DI ACCESSO BLOCCATA

Se il veicolo si trova all'altezza di accesso e sta viaggiando a una velocità inferiore a 35 km/h (22 mph), premere verso il basso l'interruttore di sollevamento/abbassamento (2) per più di 1 secondo. La spia di bloccaggio del sistema (5) si accende e sul centro messaggi viene visualizzato **SOSPENSIONI BLOCCATE AD ALTEZZA DI ACCESSO**.

A questo punto è possibile guidare il veicolo lentamente all'altezza di accesso, per favorire la manovra in aree ristrette (ad esempio in un parcheggio multipiano).