



Questa funzione può essere attivata/disattivata dal concessionario/riparatore autorizzato.

SENSORE PIOGGIA

Il sensore pioggia è montato all'interno del parabrezza, dietro lo specchietto retrovisore. Il sensore è in grado di rilevare la presenza e la quantità di acqua sul parabrezza e attivare automaticamente i tergicristalli secondo necessità.

Nota: *all'accensione, il sistema potrebbe non rilevare le gocce di pioggia statiche. In tal caso, utilizzare la passata singola per pulire il parabrezza.*

Per attivare i tergicristalli sensibili alla pioggia, spostare la relativa leva in posizione AUTO (1). Il funzionamento del sistema può essere personalizzato in base alle preferenze del guidatore ruotando la ghiera (2).

Nota: *se l'interruttore della leva del tergicristallo viene portata sulla posizione AUTO (1), i tergicristalli non funzionano se una delle porte anteriori è aperta.*

Nota: *in condizioni asciutte e spesso soleggiate, le interferenze alla visuale e l'accumulo di sporco sul parabrezza potrebbero causare inavvertitamente l'attivazione dei tergicristalli. Per evitare ciò, in presenza di tali condizioni si raccomanda di riportare i comandi dei tergicristalli in posizione OFF.*

LAVAFARI

Se i fari sono accesi e il serbatoio dell'impianto lavavetri contiene liquido a sufficienza, azionando il lavavetri entrerà in funzione anche il lavafari.

I lavafari entrano in funzione ogni quinto azionamento del lavavetri, a patto che i fari siano ancora accesi e siano trascorsi circa 10 minuti dall'ultimo lavaggio dei fari.

Spegnendo e riaccendendo i fari, oppure disinserendo e quindi reinserendo l'accensione, si reimposta il ciclo.

Nota: *i lavafari vengono inibiti quando il livello nel serbatoio del liquido del lavavetro diventa insufficiente.*

POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE

Quando il veicolo è parcheggiato, i tergicristalli possono essere impostati in modo da arrestarsi su una posizione più alta del normale. Questo consente di sollevare le spazzole dei tergicristalli dal parabrezza per limitare gli effetti del congelamento, nonché per facilitare la rimozione della neve. L'opzione di 'Parcheggio nel periodo invernale' può essere selezionata dal menu

Configuraz. veicolo. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI.**

 Non guidare quando i tergicristalli sono in posizione di parcheggio nel periodo invernale. È necessario riportare i tergicristalli nella posizione di parcheggio normale prima di guidare il veicolo.