Dispositivi portatili

10. Informazioni: ulteriori informazioni sul brano corrente.

11. Shuffle:

- Toccare e rilasciare una volta per riprodurre i brani in modo casuale dal CD corrente, dalla cartella MP3, dalla cartella USB o dalla playlist dell'iPod. Viene visualizzato il messaggio Shuffle.
- Toccare e rilasciare nuovamente per riprodurre casualmente i brani dal CD, dal disco MP3, dalle cartelle USB oppure i brani del dispositivo o i brani caricati nel multilettore CD. Viene visualizzato Casuale tutti.
- Toccare e rilasciare nuovamente per annullare la modalità Shuffle.

Nota: la modalità Shuffle non è disponibile per i dispositivi con tecnologia Bluetooth® wireless.

- **12.** Passa al brano precedente/esegui scansione indietro:
 - Toccare e rilasciare entro 3 secondi dall'inizio della riproduzione del brano per passare al brano precedente.
 - Toccare e rilasciare dopo 3 secondi di ascolto del brano per saltare all'inizio del brano corrente.
 - Tenere premuto per eseguire la scansione indietro nel brano corrente.
 La riproduzione riprenderà al rilascio del tasto software.

COLLEGAMENTI DEI DISPOSITIVI PORTATILI

I dispositivi portatili possono essere collegati all'hub di collegamento, ubicato nel vano portaoggetti. I passeggeri dei sedili posteriori possono collegare questi dispositivi nella parte posteriore della console centrale. Tra i dispositivi portatili compatibili sono inclusi:

- Dispositivi di memorizzazione di massa USB (ad esempio, le schede di memoria). I dispositivi devono utilizzare il formato file FAT o FAT32.
- iPod (sono supportati i dispositivi iPod Classic, iPod Touch, iPhone e iPod Nano; non si garantisce la piena funzionalità di dispositivi meno recenti). Non si garantisce la piena funzionalità per l'iPod Shuffle.
- Dispositivi ausiliari (i dispositivi audio personali, i lettori MP3, tutti i dispositivi iPod).

Nota: i dispositivi ausiliari non sono dotati di comando per lo schermo a sfioramento.

Se si collega un iPod, un dispositivo di memoria di massa o un dispositivo con tecnologia **Bluetooth**® wireless, utilizzare lo schermo a sfioramento per azionare il dispositivo ed effettuare ricerche al suo interno. Molti comandi sono simili a quelli disponibili per la riproduzione dei CD.



Scollegare l'iPod quando si lascia il veicolo. In caso contrario, la batteria dell'iPod potrebbe scaricarsi.

Nota: il sistema audio può riprodurre file in formato MP3, WMA e AAC.

Per ottimizzare la qualità della riproduzione, si raccomanda di utilizzare la compressione lossless per i file su USB o su iPod. In caso contrario, si raccomanda di usare un bitrate minimo di 192 kb/s per i file compressi (si consiglia vivamente un bitrate più alto).

Nota: iPod è un marchio di fabbrica della Apple Computer Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.