

**Nota:** non inserire le dita nella parte posteriore della maniglia mentre si tocca il sensore. In caso contrario, si impedirà lo bloccaggio del veicolo.

- I lampeggiatori di emergenza emetteranno un doppio lampeggio, accompagnato da un segnale acustico di conferma del bloccaggio.

**Nota:** quando si blocca il veicolo tramite il bloccaggio senza chiave, in caso di assenza di una chiave valida, se 1 o più portiere, il cofano o il portellone non sono completamente chiusi, oppure se l'accensione è inserita, il veicolo NON esegue il bloccaggio. Non si udrà NESSUN segnale di avvertimento acustico di errore di bloccaggio. I lampeggiatori di emergenza NON emetteranno alcun lampeggio e gli specchietti retrovisori esterni (se abilitati) NON si ripiegheranno. Controllare che tutte le portiere, il cofano vano motore e il portellone siano chiusi correttamente. Assicurarsi che l'accensione sia disinserita e bloccare nuovamente il veicolo. Se l'errore di bloccaggio persiste, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

## CHIUSURA GLOBALE



**Prima di azionare la chiusura globale, assicurarsi che non siano presenti bambini, animali o corpi estranei negli spazi lasciati dai cristalli rimasti aperti. I meccanismi di sicurezza installati possono prevenire gravi lesioni, tuttavia il rischio che ciò accada è sempre presente.**

Tenere premuto il pulsante di bloccaggio sulla chiave Smart per 3 secondi. Il veicolo viene bloccato in modalità di blocco singolo e l'allarme perimetrale verrà inserito immediatamente. Dopo 3 secondi, tutti i cristalli aperti e il tettuccio verranno chiusi. Premere il pulsante di bloccaggio due volte entro 3 secondi per eseguire il doppio blocco del veicolo.

Questa funzione può essere attivata/disattivata tramite il menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Con una chiave Smart valida presente, tenere premuto il sensore di bloccaggio senza chiave (se in dotazione) o qualsiasi maniglia esterna della portiera. Il veicolo viene bloccato in modalità di blocco singolo e l'allarme perimetrale verrà inserito immediatamente. Dopo circa 3 secondi, tutti i cristalli aperti e il tettuccio inizieranno a chiudersi.

Tenere premuto il sensore di bloccaggio senza chiave fino alla chiusura completa di tutti i cristalli aperti e del tettuccio. Rilasciando il sensore di bloccaggio senza chiave si arresta il movimento di tutti i cristalli e del tettuccio.

Una volta che tutti i cristalli e il tettuccio sono chiusi, rilasciare e quindi premere il sensore di bloccaggio senza chiave per confermare il blocco singolo del veicolo. In alternativa, premere il sensore di bloccaggio senza chiave due volte entro 3 secondi per eseguire il blocco doppio del veicolo.

Questa funzione può essere attivata/disattivata tramite il menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.