Controllo velocità adattativo

- 2. **RES**: premere per ripristinare la velocità impostata.
- Premere per diminuire la velocità memorizzata.
- 4. CAN: premere per annullare la funzione, ma mantenere memorizzata la velocità impostata.
- **5.** Premere per ridurre la distanza della modalità di accodamento.
- **6.** Premere per aumentare la distanza della modalità di accodamento.

Vedere pagina 144, INSERIMENTO MODALITÀ ACCODAMENTO.

INSERIMENTO MODALITÀ ACCODAMENTO



Nella modalità di accodamento il veicolo potrebbe non rallentare automaticamente fino all'arresto e non sempre rallenta abbastanza rapidamente da evitare una collisione.

Nota: la modalità di accodamento è parte integrante del sistema ACC. Non è possibile disinserire la modalità di accodamento e continuare ad usare il comando della velocità di crociera per mantenere la velocità.

Dopo avere selezionato una velocità impostata, il guidatore può rilasciare l'acceleratore mantenendo la velocità impostata.

Quando un veicolo antecedente si immette nella stessa corsia di marcia del veicolo interessato o quest'ultimo è preceduto da uno più lento sulla stessa corsia, la velocità del veicolo viene regolata automaticamente fino a quando la distanza dal veicolo antecedente non corrisponde all'impostazione della distanza predefinita. La vettura è ora in **modalità** accodamento.

La spia della modalità di accodamento si accende per confermare che questa modalità è in funzione (vedere 58, MODALITÀ ACCODAMENTO (AMBRA)).

Sul centro messaggi, la distanza impostata viene visualizzata con un'icona contenente un veicolo preceduto da una serie di barre.

Il veicolo mantiene quindi la distanza costante dal veicolo antecedente fino a quando non si verifica una delle condizioni seguenti:

- Il veicolo che precede raggiunge una velocità superiore a quella impostata.
- Il veicolo che precede esce dalla corsia o dal campo visivo.
- Viene selezionata una nuova impostazione di distanza.

Se necessario, i freni vengono inseriti automaticamente in modo da rallentare il veicolo e mantenere una distanza costante dal veicolo antecedente.

La frenata massima inserita dal sistema ACC è limitata e può essere esclusa dall'intervento del guidatore sui freni, se necessario.

Nota: il sistema ACC viene disattivato se il guidatore preme il pedale del freno.

Se il sistema ACC calcola che il livello di frenata massima non è sufficiente, viene emesso un segnale acustico mentre il sistema continua a frenare. Sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio RIPRENDERE CONTROLLO VEICOLO. Intervenire immediatamente.

In modalità accodamento il veicolo ritorna automaticamente alla velocità predefinita quando la strada è libera, ad esempio:

- Il veicolo antecedente raggiunge una velocità superiore a quella impostata oppure cambia corsia.
- Si decide di cambiare corsia o prendere un'uscita della strada principale.

Il quidatore deve intervenire, se necessario.