

## PANORAMICA DI INCONTROL



**Ai fini della sicurezza, azionare, regolare o visionare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.**



**Non permettere che il sistema distraiga il conducente quando il veicolo è in movimento. La distrazione del guidatore può causare incidenti e provocare lesioni gravi o mortali.**

InControl™ utilizza la tecnologia del veicolo per telefoni cellulari e smartphone per stabilire il collegamento remoto del veicolo a una serie di servizi e funzioni utili.

InControl è dotato di 4 funzioni principali:

- InControl Remoto.
- Sicurezza InControl.
- Wi-Fi InControl.
- App InControl.

Se InControl non è stato precedentemente registrato dal concessionario o il veicolo è usato, è necessario visitare il sito Web all'indirizzo [www.landroverincontrol.com/dell'utente](http://www.landroverincontrol.com/dell'utente) per creare un account. Dopo la creazione dell'account, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per collegare il proprio account al veicolo e per attivare InControl.

**Nota:** una connettività del 100% non può essere garantita ovunque.

**Nota:** è responsabilità del proprietario eliminare l'account di InControl associato al veicolo quando la proprietà del veicolo stesso cambia.

## INCONTROL REMOTO

InControl Remoto comprende:

- Applicazione per smartphone remota.
- Funzione di chiamata in caso di guasto.
- Funzione di chiamata di emergenza SOS.

## Applicazione per smartphone remota

L'applicazione per smartphone remota dispone di diverse funzionalità, tra cui:

- Controllo remoto del livello del carburante e di gamma.
- Un sistema di individuazione del veicolo, per individuare il veicolo in parcheggi affollati.
- Un servizio di messaggistica SMS, che informa il proprietario in caso le portiere o i finestrini vengano lasciati inavvertitamente aperti.
- Una funzione di download dei dettagli di viaggio, per tenere traccia del chilometraggio percorso per eventuali richieste di rimborso aziendale.

L'applicazione per smartphone InControl Remoto può essere scaricata per iPhone tramite Apple App Store o per i telefoni Android tramite Google Play.

**Nota:** iPhone è un marchio di fabbrica di Apple Computer Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.

## Chiamata in caso di guasto



Situato nella consolle superiore. Vedere **344, COMANDI PER LA GUIDA.**

In caso di guasto, premere e rilasciare il coperchio del pulsante per rendere il pulsante disponibile. Il pulsante verrà illuminato da un LED bianco. Premere il pulsante per 2 secondi per effettuare la chiamata. La propria posizione e i dettagli del veicolo vengono automaticamente inviati a Land Rover Assistance.

Quando la chiamata viene richiesta, il tasto lampeggia di colore giallo ambrato. Durante la chiamata il pulsante resta illuminato in modo costante di colore giallo ambrato.

Dopo l'uso riposizionare il coperchio del pulsante premendolo in posizione.