## Controllo della stabilità

Per disattivare il DSC, tenere premuto per un breve istante l'interruttore DSC OFF. La spia DSC OFF si accende (vedere 57, CONTROLLO DINAMICO DELLA STABILITÀ (DSC) DISINSERITO (AMBRA)). La disattivazione del DSC, inoltre, riduce il livello di intervento del controllo elettronico della trazione e può portare a un aumento della rotazione a vuoto delle ruote.

Nota: il DSC non può essere disattivato in modalità Automatica. Vedere 151, FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TERRAIN RESPONSE.

## ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DSC

**Nota:** il DSC viene attivato automaticamente all'avvio di ogni ciclo di accensione.

Tenere premuto per un breve istante l'interruttore DSC OFF per riattivare la funzione DSC. In alternativa, selezionare un nuovo programma speciale Terrain Response.

**Nota:** la funzione DSC viene disattivata automaticamente al disinserimento dell'accensione.