

carrozzeria.....	241	Modalità accodamento	
cinture di sicurezza.....	243	attivazione.....	144
pelle.....	242	esclusione.....	146
sensori di parcheggio.....	132	modifica della distanza.....	145
sottoscocca.....	241	ripristino.....	146
rabbocco dell'olio.....	247	Modalità di accodamento	
registrazione dei dati.....	295	modifica della distanza.....	145
rodaggio.....	227	Modalità di emergenza "limp home".....	119
scatola fusibili (abitacolo).....	260	Modalità estesa (sospensioni	
scatola fusibili bagagliaio.....	263	pneumatiche).....	123
scatola fusibili vano motore.....	258	Modalità schermo.....	205
sistema di alimentazione del		Modalità Stealth.....	64
carburante.....	230	Modalità Valet.....	83
sostituzione della lampadina.....	233	deselezione.....	83
sostituzione delle lampadine		Monitoraggio punti ciechi	
smontaggio della luce posteriore.....	237	blocco del sensore.....	73
sostituzione di un fusibile.....	257	messaggi visualizzati.....	73
specifiche delle lampadine.....	307	notifica di un veicolo in sorpasso.....	70
specifiche lubrificanti e liquidi.....	300	rilevamento veicolo in avvicinamento.....	72
ubicazioni delle etichette.....	296	Motore	
utilizzo di un dispositivo di ausilio		apertura vano.....	231
all'avviamento.....	254	avviamento	
Manutenzione a cura del proprietario.....	228	funzione di riserva per l'avviamento senza	
Mappa.....	209	chiave.....	111
schermo diviso.....	204	benzine.....	219
zoom automatico.....	205	diesel.....	220
Mappa su schermo diviso.....	204	disattivazione.....	110
Meccanismo di apertura porta garage.....	74	filtro antiparticolato diesel (DPF).....	229
assistenza.....	76	livello antigelo.....	247
cancellazione di tutte le programmazioni.....	75	livello liquido di raffreddamento.....	247
cancello di ingresso.....	76	livello olio.....	246
programmazione.....	74	rodaggio.....	227
programmazione di dispositivi a codice		specifiche.....	298
variabile.....	75	vano motore	
programmazione di un singolo tasto.....	76	liquidi tossici.....	230
Memoria sedili.....	21	Mpg.....	225
Menu delle impostazioni.....	52		
unità di misura dei display.....	54	N	
Messaggi di avvertenza di importanza		Navigazione	
critica.....	55	avvio della guida.....	206
Messaggi informativi.....	55	comandi vocali.....	189
Metanolo.....	220	contatti di emergenza.....	208
Modalità accesso all'abitacolo.....	9	destinazioni precedenti.....	209
		esclusione di garanzia.....	217