

Premere il pulsante per attivare/disattivare la funzione di riscaldamento del volante. Si accende una spia color ambra quando la funzione di riscaldamento del volante è attiva.

SERVOSTERZO

Un guasto nel sistema del servosterzo viene indicato da un messaggio visualizzato sul centro messaggi, accompagnato dall'accensione di una spia ambra (vedere **55, MESSAGGIO DI AVVERTENZA/INFORMAZIONI GENERICHE (COLOR AMBRA)**). Viene rilevata una riduzione delle prestazioni del servosterzo. Il guasto potrebbe essere causato dal surriscaldamento dovuto ai ripetuti comandi impressi sullo sterzo o a temperature ambiente elevate.

Se lasciato raffreddare, il sistema deve tornare a garantire le massime prestazioni. In caso contrario, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.