

Se è attivo più di 1 messaggio, ciascuno viene visualizzato in sequenza per 2 secondi in base all'ordine di priorità.

Nota: i messaggi vengono visualizzati in ordine di importanza. Ai messaggi di avvertenza più importanti viene assegnata la massima priorità.


I messaggi di avvertenza sono accompagnati da un segnale acustico e accanto al testo del messaggio può apparire il simbolo del manuale. I messaggi di avvertenza rimangono visualizzati finché non viene corretta la condizione che ha provocato il guasto oppure finché non viene eliminato il messaggio con il tasto **OK** posto sul volante. Se si elimina un messaggio, un'icona di segnalazione rossa o color ambra rimane accesa finché non si elimina la causa del messaggio.

COMPUTER DI BORDO

La memoria del computer immagazzina i dati relativi a un viaggio o a una serie di viaggi fino a quando non viene riavzata.

Sono disponibili 3 memorie di viaggio, A, B e Automatica. È possibile specificare la memoria di viaggio che si desidera visualizzare utilizzando il menu del quadro strumenti.

USO DEL COMPUTER DI BORDO



E163209

Il computer di bordo visualizza la data e il valore del contachilometri. Esercitando una breve pressione (per 1 secondo o meno) o una serie di brevi pressioni sul tasto, si passa ad un'altra schermata del display del computer di bordo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- Valore del contachilometri parziale.
- Velocità media del tragitto.
- Consumo medio di carburante del tragitto.
- Consumo di carburante istantaneo (media a breve termine).
- Stile di guida.
- Distanza ancora percorribile con il carburante rimasto.
- Display vuoto.

Per azzerare il computer di bordo, tenere premuto il tasto per 2 secondi.

È possibile configurare le opzioni di viaggio utilizzando la funzione **Cont. computer bordo** nel menu **Computer di bordo**.

Per azzerare il valore di consumo di carburante, tenere premuto il tasto fino a quando il display non si azzerava.

È possibile azzerare i valori di distanza, velocità media e consumo medio di carburante per i tragitti **A** e **B**. Impostare il display del computer di bordo in modo da visualizzare il tragitto che si desidera azzerare, quindi tenere premuto il tasto fino a visualizzare il messaggio **azzeramento viaggio**.

Non è possibile azzerare manualmente la memoria di viaggio **Auto**. Questa viene azzerata automaticamente ogni volta che si inserisce l'accensione.