

 Quando si toglie il coperchio di una scatola fusibili, prestare attenzione a proteggere la scatola dall'umidità e rimontare il coperchio il prima possibile.

1. Per accedere alle scatole dei fusibili del bagagliaio superiore e inferiore, aprire il portellone posteriore. Vedere **10, APERTURA E CHIUSURA DEL PORTELLONE AD AZIONAMENTO ELETTRICO**. Rimuovere il primo pannello di accesso. Afferrare la parte superiore del pannello e tirare con decisione. Un'etichetta sulla parte posteriore del pannello di accesso indica i circuiti protetti e la posizione dei fusibili.
  - Al momento di rimontare il pannello di accesso, prima di spingerlo nella posizione originaria, assicurarsi che le spine di posizionamento/fissaggio siano allineate ai rispettivi fori.
2. Per accedere alla scatola fusibili dell'abitacolo, aprire il cassetto portaoggetti. Vedere **92, VANI PORTAOGGETTI**. Premere con decisione la parte superiore dell'asta di sostegno su ciascun lato e abbassare il cassetto portaoggetti nel vano gambe. Un'etichetta sulla parte posteriore del cassetto portaoggetti indica i circuiti protetti e le posizioni dei fusibili.
3. Per accedere alla scatola fusibili del vano motore, rimuovere coperchio sotto il cofano. Vedere **232, COPERTURE SOTTO IL COFANO VANO MOTORE – RIMOZIONE**. Sganciare il fermo su ciascuna estremità del coperchio della scatola fusibili.
4. Sollevare leggermente il pannello a rete per consentire lo smontaggio del coperchio della scatola dei fusibili.
5. Rimuovere il coperchio della scatola fusibili. Un'etichetta all'interno del cassetto portaoggetti indica i circuiti protetti e le posizioni dei fusibili.

## SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI

-  Montare fusibili di ricambio omologati Land Rover dello stesso amperaggio e tipo oppure fusibili con specifiche uguali. L'uso di fusibili errati può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e provocare un incendio.
-  Se il fusibile di ricambio si brucia dopo il montaggio, fare controllare il sistema dal proprio concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.

**Nota:** Land Rover raccomanda che i relè siano sostituiti solo da personale qualificato.

Prima di sostituire un fusibile, disinserire sempre l'accensione e il circuito elettrico interessato.