SISTEMA DI TELECAMERE SURROUND

È possibile accedere alla pagina iniziale delle telecamere da Funzioni extra. Vedere 80, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO. Il tasto hardware della telecamera attiva la vista Incrocio in caso di non retromarcia o la vista Retromarcia se è innestata la retromarcia (**R**).



- E151119
- Ingrandisci: per ingrandire l'inquadratura della telecamera, toccare l'immagine e quinti il tasto software Ingrandisci. È possibile selezionare e ingrandire 2 di tali inquadrature e visualizzarle in posizione affiancata sullo schermo. Quando sullo schermo sono visualizzate due inquadrature, è possibile selezionarne una e visualizzarla a schermo intero. Utilizzando l'icona della lente d'ingrandimento e le icone freccia, è possibile utilizzare la funzione zoom e spostarsi all'interno dell'immagine.
- 2. Vista ravvicinata: è possibile accedere alla vista ravvicinata toccando Vista ravvicinata sulla pagina iniziale Telecamere. Toccare per visualizzare contestualmente 3 inquadrature provenienti dalle telecamere anteriori e da quelle poste sul lato del passeggero anteriore.

- Vista ravvicinata automatica solo Giappone: se è selezionata la posizione di marcia (**D**) o la retromarcia (**R**), viene visualizzata la vista anteriore oppure la vista posteriore. La schermata della telecamera scompare quando la velocità del veicolo supera i 18 km/h (11 mph) o quando viene premuta l'icona Indietro.
- 3. Viste particolari: toccare per visualizzare una selezione di viste predefinite. Le viste sono le seguenti:
 - Vista marciapiede: mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere laterali.
 - **Vista incrocio:** mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere laterali.
 - Vista rimorchio: durante il traino, mostra l'inquadratura ripresa dalla telecamera posteriore.