

## SISTEMA DI TELECAMERE SURROUND

È possibile accedere alla pagina iniziale delle telecamere da **Funzioni extra**. Vedere **80**, **MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

Il tasto hardware della telecamera attiva la vista Incrocio in caso di non retromarcia o la vista Retromarcia se è innestata la retromarcia (**R**).



E151119

- 1. Ingrandisci:** per ingrandire l'inquadratura della telecamera, toccare l'immagine e quindi il tasto software **Ingrandisci**. È possibile selezionare e ingrandire 2 di tali inquadrature e visualizzarle in posizione affiancata sullo schermo. Quando sullo schermo sono visualizzate due inquadrature, è possibile selezionarne una e visualizzarla a schermo intero. Utilizzando l'icona della lente d'ingrandimento e le icone freccia, è possibile utilizzare la funzione zoom e spostarsi all'interno dell'immagine.
- 2. Vista ravvicinata:** è possibile accedere alla vista ravvicinata toccando *Vista ravvicinata* sulla pagina iniziale *Telecamere*. Toccare per visualizzare contestualmente 3 inquadrature provenienti dalle telecamere anteriori e da quelle poste sul lato del passeggero anteriore.

Vista ravvicinata automatica - solo Giappone: se è selezionata la posizione di marcia (**D**) o la retromarcia (**R**), viene visualizzata la vista anteriore oppure la vista posteriore. La schermata della telecamera scompare quando la velocità del veicolo supera i 18 km/h (11 mph) o quando viene premuta l'icona Indietro.

- 3. Viste particolari:** toccare per visualizzare una selezione di viste predefinite. Le viste sono le seguenti:
  - **Vista marciapiede:** mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere laterali.
  - **Vista incrocio:** mostra le inquadrature riprese dalle 2 telecamere laterali.
  - **Vista rimorchio:** durante il traino, mostra l'inquadratura ripresa dalla telecamera posteriore.