

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento toccando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce sul volante. Vedere **187, USO DEL COMANDO VOCALE**.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

In modalità Valet, il bagagliaio e il cassetto portaoggetti sono bloccati al fine di impedire l'accesso non autorizzato, ad esempio da parte di un parcheggiatore. Anche lo schermo a sfioramento viene disattivato per impedire l'accesso ai numeri di telefono o agli indirizzi del sistema di navigazione.

Ogni volta che viene utilizzata la modalità Valet, è necessario immettere un numero personale di identificazione (PIN). Per selezionare la modalità Valet:

1. Dal **Menu principale**, selezionare **Valet**.
2. Immettere un PIN a 4 cifre facile da memorizzare. Il sistema chiederà di confermare il PIN. Se si desidera cancellare il PIN, selezionare **Elimina**. Se il PIN viene cancellato, o se viene immesso in modo errato, viene visualizzato un messaggio con la richiesta di digitarlo nuovamente.
3. Il messaggio **Modalità valet attivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

Il bagagliaio e il cassetto portaoggetti sono ora saldamente bloccati in modalità Valet e viene visualizzata la schermata Modalità Valet attivata.

DESELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

1. Quando si entra nuovamente nel veicolo, selezionare **Valet**.
2. Immettere il PIN a 4 cifre e toccare il tasto **OK**.

Il messaggio **Modalità valet disattivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

- Il bagagliaio e il cassetto portaoggetti passeranno nella condizione del sistema antifurto precedentemente impostata.
- Lo schermo a sfioramento viene abilitato.

***Nota:** qualora si dimenticasse il PIN, la modalità Valet potrà essere disattivata soltanto dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.*

FUNZIONI EXTRA

Questo menu consente la visualizzazione di funzioni aggiuntive per l'eventuale regolazione o attivazione/disattivazione, o a scopo informativo. Ne è un esempio la funzione ECO-data.

È possibile visualizzare più funzioni aggiuntive per volta, pertanto queste vengono visualizzate in ordine alfabetico. Usare i tasti software Avanti o Indietro per passare alla schermata successiva.