Comando della velocità di crociera

USO DEL COMANDO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA

A

In determinate condizioni, ad esempio su una discesa ripida, la velocità del veicolo può superare la velocità di crociera impostata. Questo accade perché l'azione frenante del motore non riesce a mantenere o ridurre la velocità del veicolo. Potrebbe essere richiesto l'intervento del guidatore.

Nota: il comando della velocità di crociera non è disponibile durante l'uso del controllo di guida in discesa, oppure quando sono selezionati i programmi Terrain Response Sabbia, Fango e Arrampicata su roccia.

Nota: non usare il comando della velocità di crociera durante la guida fuoristrada.



 SET+: premere per impostare la velocità o aumentare la velocità impostata. La spia del comando della velocità di crociera si accende per confermare che il comando è in funzione (vedere 59, COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)).

La velocità di crociera può anche essere aumentata con l'acceleratore. Una volta raggiunta la velocità desiderata, premere il tasto per impostare e mantenere la nuova velocità. **Nota:** il comando della velocità di crociera può essere inserito solo a velocità superiori a 32 km/h (20 mph).

- 2. **RES**: premere per ripristinare la velocità impostata.
- Il tasto **RES** deve essere utilizzato solo se il guidatore conosce la velocità impostata e intende tornarvi.
- 3. Premere per diminuire la velocità memorizzata.
- CAN: premere per annullare la funzione, ma mantenere memorizzata la velocità impostata.

Il comando della velocità di crociera viene inoltre annullato se:

- Si preme il pedale del freno.
- Si porta il selettore delle marce in posizione di folle (N) o retromarcia (R).
- Viene attivato il sistema HDC o DSC.
- Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è inserito.

Il sistema viene attivato da comandi situati sul volante. Il guidatore può inoltre intervenire in qualsiasi momento utilizzando il pedale del freno o l'acceleratore.

Nota: se il pedale acceleratore viene premuto eccessivamente, ignorando il comando velocità di crociera per più di 5 minuti, il comando della velocità di crociera viene annullato.

E139183