

USO DEL COMANDO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA



In determinate condizioni, ad esempio su una discesa ripida, la velocità del veicolo può superare la velocità di crociera impostata. Questo accade perché l'azione frenante del motore non riesce a mantenere o ridurre la velocità del veicolo. Potrebbe essere richiesto l'intervento del guidatore.

Nota: il comando della velocità di crociera non è disponibile durante l'uso del controllo di guida in discesa, oppure quando sono selezionati i programmi Terrain Response Sabbia, Fango e Arrampicata su roccia.

Nota: non usare il comando della velocità di crociera durante la guida fuoristrada.



E130183

1. **SET+:** premere per impostare la velocità o aumentare la velocità impostata. La spia del comando della velocità di crociera si accende per confermare che il comando è in funzione (vedere **59, COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)**). La velocità di crociera può anche essere aumentata con l'acceleratore. Una volta raggiunta la velocità desiderata, premere il tasto per impostare e mantenere la nuova velocità.

Nota: il comando della velocità di crociera può essere inserito solo a velocità superiori a 32 km/h (20 mph).

2. **RES:** premere per ripristinare la velocità impostata.
- ! Il tasto **RES** deve essere utilizzato solo se il guidatore conosce la velocità impostata e intende tornarvi.
3. Premere per diminuire la velocità memorizzata.
4. **CAN:** premere per annullare la funzione, ma mantenere memorizzata la velocità impostata. Il comando della velocità di crociera viene inoltre annullato se:
 - Si preme il pedale del freno.
 - Si porta il selettore delle marce in posizione di folle (**N**) o retromarcia (**R**).
 - Viene attivato il sistema HDC o DSC.
 - Il freno di stazionamento elettronico (EPB) è inserito.

Il sistema viene attivato da comandi situati sul volante. Il guidatore può inoltre intervenire in qualsiasi momento utilizzando il pedale del freno o l'acceleratore.

Nota: se il pedale acceleratore viene premuto eccessivamente, ignorando il comando velocità di crociera per più di 5 minuti, il comando della velocità di crociera viene annullato.