Sistemi di assistenza alla guida

AVVERTENZA DI USCITA DALLA CORSIA

Il sistema di avvertenza uscita corsia utilizza una telecamera, situata sulla parte anteriore dello specchietto retrovisore, per controllare la posizione relativa del veicolo rispetto alla corsia in cui sta viaggiando.



Il sistema di avvertenza uscita corsia è un ausilio alla guida sicura. È responsabilità del conducente assicurarsi sempre di guidare il veicolo in modo appropriato e sicuro.

Nota: affinché il sistema di avvertenza uscita corsia possa funzionare correttamente, assicurarsi che il parabrezza sia ben pulito e che la visuale della telecamera non sia ostruita da etichette, adesivi o altri oggetti.

Se il sistema di avvertenza uscita corsia rileva che il veicolo sta lasciando una corsia in modo non intenzionale, sul quadro strumenti si accende una spia di colore rosso. Inoltre, il sistema attiva una vibrazione sul piantone dello sterzo. Vedere 56, AVVERTENZA DI USCITA DALLA CORSIA (ROSSA).

Il sistema di avvertenza uscita corsia può essere attivato o disattivato premendo il tasto che si trova sul lato conducente della plancia. Vedere 344, COMANDI PER LA GUIDA.

Il sistema di avvertenza uscita corsia dispone di 2 impostazioni:

- Sensibilità normale.
- Sensibilità elevata.

Se viene impostata la sensibilità elevata, il sistema di avvertenza uscita corsia controlla la posizione relativa del veicolo rispetto alla corsia in cui sta viaggiando.

Se viene impostata la sensibilità normale, il sistema di avvertenza uscita corsia controlla inoltre una serie di altri segnali, tra cui il movimento del pedale dell'acceleratore, il movimento del pedale del freno e il movimento del volante.

L'impostazione della sensibilità può essere modificata attraverso il menu Funzionalità di guida sul quadro strumenti. Il menu Funzionalità di guida può anche essere utilizzato per attivare o disattivare il Sistema di avvertenza uscita corsia.

Per maggiori informazioni vedere **52**, **MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: l'impostazione della sensibilità del sistema di avvertenza uscita corsia scelto verrà utilizzata come predefinita al successivo ciclo di accensione del veicolo.

È importante tenere presente che il sistema di avvertenza uscita corsia funziona solo nelle sequenti circostanze:

- Velocità del veicolo compresa tra 60 km/h (40 mph) e 180 km/h (112 mph) con la sensibilità normale selezionata. La velocità di azionamento minima con la sensibilità elevata selezionata è 50 km/h (30 mph).
- Il relativo indicatore di direzione non è in funzione.
- La corsia è larga più di 2,5 metri (8 piedi).
- Il veicolo non viene guidato fuoristrada.
- Non sono selezionati i programmi Sabbia o Fango-Solchi del sistema Terrain Response.
- La strada su cui si viaggia dispone di segnaletica orizzontale che indica la corsia e il bordo della corsia.

Il sistema di avvertenza uscita corsia può essere influenzato anche da:

- Condizioni atmosferiche avverse.
- Segnaletica orizzontale poco visibile, danneggiata o temporanea.