Radio

- Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Toccando brevemente e ripetutamente questo tasto, si cambia la frequenza in singoli incrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione in avanti nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto
- Impostazioni: toccare per visualizzare e attivare/disattivare le seguenti funzioni: RDS, Traff., News, AF e REG. Vedere 166, SISTEMA DATI RADIO (RDS).
- 7. Elenco stazioni (solo FM): selezionare per visualizzare un elenco di stazioni disponibili sulla lunghezza d'onda. L'elenco può essere ordinato per Frequenza, Nome o PTY (pop, news, sport ecc.), selezionando il tasto software appropriato. Toccare per selezionare la stazione desiderata. Se si ordinano le stazioni per categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare e selezionare una stazione corrispondente.
- 8. Immiss. freq.: selezionare per immettere la frequenza conosciuta di una stazione sulla lunghezza d'onda corrente, usando la tastiera numerica che appare. Selezionare OK o attendere 2 secondi affinché il sistema si sintonizzi sulla frequenza immessa.
- Canali predef.: su ciascuna lunghezza d'onda sono disponibili 6 posizioni per canali predefiniti.
 - Toccare e rilasciare per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata su quel canale predefinito.
 - Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente su quel canale predefinito (mentre viene memorizzata la stazione, il volume dell'autoradio verrà azzerato).

 Usare i tasti di ricerca sul volante per passare al canale predefinito successivo o precedente.

SISTEMA DATI RADIO (RDS)

L'autoradio è dotata di un sistema dati radio (RDS) che consente al sistema audio di ricevere informazioni aggiuntive insieme ai normali segnali radio FM.

Nota: non tutte le stazioni radio FM trasmettono informazioni RDS.

Selezionare **Impostazioni** per visualizzare o modificare le impostazioni RDS.

- Traff./News: fornisce informazioni locali di viaggio o notiziari locali.
- REG (regionalizzazione): selezionare per impedire la risintonizzazione della radio su una stazione locale alternativa che abbia un segnale più forte.
- AF (frequenza alternativa): selezionare per permettere la risintonizzazione automatica della radio su una frequenza alternativa che abbia un segnale più forte della stazione corrente. Questa funzione è utile nei lunghi viaggi, quando il veicolo attraversa regioni servite da trasmettitori differenti.