CONTROLLO GUIDA IN DISCESA (VERDE)



Rimane accesa costantemente quando viene selezionato il controllo HDC e le condizioni di funzionamento vengono soddisfatte. Vedere 154, COMANDI HDC.

Se la spia lampeggia, è stato selezionato il controllo HDC, ma le condizioni di funzionamento non risultano soddisfatte oppure si sta verificando la progressiva disattivazione del controllo HDC.

GAMMA BASSA (VERDE)



Si accende quando viene selezionata la gamma bassa.

COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)



La spia si accende quando il comando velocità di crociera o il controllo velocità adattativo è attivo.

ALLARME AVANTI (VERDE)



Questa spia si accende quando l'allarme avanti è attivo.

INDICATORI DI DIREZIONE DEL RIMORCHIO (VERDE)



Si accende per il controllo delle lampadine quando si inserisce l'accensione e si spegne una volta che il motore si è avviato. Se è attaccato un rimorchio, la spia lampeggia insieme alla spia degli indicatori di direzione. Se la spia non lampeggia, la lampadina di un indicatore di direzione del rimorchio potrebbe essere quasta.

Nota: se un rimorchio dotato di luci a LED è collegato alla presa del rimorchio, il controllo della lampadina potrebbe non essere eseguito.

AVVERTENZA DI USCITA DALLA CORSIA (VERDE)



Si illumina in grigio per confermare l'avvenuta attivazione del sistema di avvertenza uscita corsia. Le linee di demarcazione della corsia riconosciute si illuminano in verde mentre quelle non riconosciute si illuminano in grigio.